3108RF V3 Black Gold

Механична клавиатура | USB-C и 2,4 GHz | ANSI US | Akko Frost Pink

EAN 6978414652815 | MPN 102-3108H-007

Издание 2.0 | 14.11.2026

3108RF V3 е пълноразмерна клавиатура за текст и игри с отделен цифров блок. Точният вариант в това ръководство е означен с EAN и MPN по-горе. Използва USB-C или собствен USB приемник за безжична връзка 2,4 GHz.

1. Вашият вариант

Характеристика	Описание
Подредба	Пълноразмерна, ANSI US QWERTY; отделен цифров блок
Оформление	Black Gold
Суичове	Akko Frost Pink; sleeve socket подмяна при дефект, без запояване (вижте раздел 9).
Капачки	PBT double-shot; профил Cherry
Връзка	Кабелна USB-C или безжична 2,4 GHz с USB приемник
Подсветка	Няма RGB подсветка
Батерии за безжичен режим	2 броя AAA, по 1,5 V; не са включени

2. Включване по USB

1. Поставете клавиатурата на суха равна повърхност. Проверете USB кабела и конекторите за повреди.

2. Свържете USB-C края към клавиатурата, а другия край към USB порт на компютъра. Използвайте кабел за пренос на данни.

3. Задръжте Fn + Q за 3 секунди за режим Windows. За режим Mac натиснете Fn + Win. Изберете език и подредба в операционната система.

4. Проверете въвеждането в текстов редактор. За основно използване не е необходим софтуер за персонализиране.

Клавиатурата няма Bluetooth. USB връзката не зарежда поставените AAA батерии.

Безжична връзка и клавиши

3. Поставяне на батериите

1. Изключете USB кабела. Отворете предназначеното за потребителя отделение за батерии.

2. Поставете две AAA батерии по 1,5 V, като спазите означенията + и - в отделението. Затворете капачето.

3. Използвайте еднакъв тип нови батерии. Не смесвайте стари и нови батерии или различни типове.

4. Свързване с USB приемника

1. Поставете съответния USB приемник в компютъра.

2. Натиснете и задръжте Fn + Y за преминаване в режим 2,4 GHz. Проверете дали клавиатурата въвежда текст.

3. Ако връзката не се възстанови, извадете приемника. Задръжте Fn + Y за 3 секунди; когато третият индикатор започне да мига бързо, поставете приемника отново.

4. Използвайте приемника на тази клавиатура. Поставете го близо до нея, без метални препятствия между тях.

5. Основни команди

Комбинация	Действие
Fn + Q, 3 секунди	Режим Windows
Fn + Win	Режим Mac
Fn + W	Размяна между WASD и стрелките
L_Win + R_Win, 5 секунди	Възстановяване на настройките
Fn + F5 / F6, Windows	Музикален плейър / възпроизвеждане и пауза
Fn + F7 / F8, Windows	Предишен / следващ запис

L_Win и R_Win са левият и десният Windows клавиш. В режим Mac F7/F8/F9 управляват предишен запис, възпроизвеждане/пауза и следващ запис; F10/F11/F12 - изключване, намаляване и увеличаване на звука. Действието зависи от приложението.

Настройки, грижа и решения

6. Индикации и софтуер

Първият бял индикатор показва Num Lock, вторият - Caps Lock. Третият е означен за безжична връзка/батерия. Клавиатурата няма подсветка на клавишите.

За персонализиране отворете en.akkogear.com/download/ и изберете 3108RF V3. Свържете по USB и проверете разпознатия модел. Производителят посочва Windows за настройване с драйвер; основното въвеждане в Mac не изисква драйвера.

Запишете нужните си настройки преди възстановяване. Използвайте само софтуер и фърмуер за точния модел. Не прекъсвайте връзката при запис или актуализация.

7. Често срещани проблеми

Симптом	Какво да направите
Не работи по USB	Проверете конекторите. Опитайте друг USB порт директно на компютъра и изправен кабел за данни.
Не работи безжично	Проверете поляритета и двете батерии, приемника и режима Fn + Y. При нужда повторете сдвояването от раздел 4.
Връзката прекъсва	Преместете приемника по-близо, отдалечете го от метални прегради и източници на смущения. Подменете двете изтощени батерии заедно.
Появяват се грешни символи	Проверете системния език, подредбата и режима Windows/Mac.
Цифровият блок не въвежда цифри	Проверете Num Lock и първия индикатор.
WASD действа като стрелки	Натиснете Fn + W, за да върнете нормалното действие.

8. Почистване и съхранение

Изключете USB кабела и извадете батериите преди почистване. Използвайте мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарат директно върху клавиатурата и не я потапяйте. При дълго съхранение извадете батериите, за да предотвратите изтичане и корозия.

Безопасност и обслужване

9. Безопасна употреба

• Пазете от течности, открит пламък, нагреватели и удари. Не използвайте повреден кабел или конектор.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата и изключете USB, ако е безопасно. Потърсете сервиз.

• Не зареждайте обикновени AAA батерии. Не ги отваряйте, нагрявайте, хвърляйте в огън или свързвайте накъсо.

• Не използвайте протекли батерии. Избягвайте контакт с изтеклото вещество и потърсете помощ за безопасното почистване на отделението.

• Дръжте батериите, приемника и свалените капачки далеч от малки деца - могат да бъдат погълнати. При съмнение за погълната батерия потърсете незабавно медицинска помощ.

• Sleeve socket гнездата са за подмяна при дефект без запояване, не за чести или масови смени. Не приемайте универсална 3/5-пинова съвместимост. За подмяна потърсете сервиз. Правете почивки при продължително използване.

10. Разделно събиране

Не изхвърляйте клавиатурата и приемника с битовите отпадъци. Предайте ги в пункт за електрическо и електронно оборудване. Извадете AAA батериите и ги предайте отделно в пункт за батерии. За местен пункт се обърнете към общината или търговеца; разделяйте опаковките по материал.

11. Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.