5075 V5-HE White Star Trail Wired

Кабелна магнитна клавиатура | ANSI US | Akko Hakutaku HE

EAN 6978414653430 | MPN 101-K063D-001

Издание 2.0 | 14.11.2026

AKKO 5075 V5-HE е клавиатура за текст, игри и управление на компютър. Това ръководство е за кабелния вариант с Akko Hakutaku HE и посочените EAN/MPN. Той работи по USB; няма безжична връзка или акумулаторна батерия.

1. Вашият вариант

Подредба	75%, 82 клавиша, ANSI US QWERTY; отделен F ред и стрелки
Цвят и оформление	Бял корпус; бели Z Caps с мотив Star Trail
Суичове	Akko Hakutaku HE, магнитни Hall Effect
Капачки	Профил Cherry
Свързване и захранване	USB-C към USB порт на компютъра
Честота на отчитане	До 8000 Hz по USB
Подсветка и управление	ARGB; въртящ регулатор за звук/яркост

Комплектовка: клавиатура, USB кабел, ръководство, инструмент за капачки и инструмент за суичове.

2. Първо включване

1. Поставете клавиатурата на сухо, равно бюро. Проверете кабела и USB-C порта. Разгънете крачетата до удобна, еднаква височина от двете страни.

2. Свържете USB-C края към клавиатурата, а другия край към USB порт на компютъра. Използвайте кабел за данни. При наличен превключвател на режимите изберете USB.

3. Задайте Windows или Mac с обозначения Win/Mac превключвател. Настройте желания език в операционната система.

4. Проверете въвеждането в текстов редактор. За основна употреба не е необходим софтуер за настройка.

Надписите ANSI US обозначават физическата подредба; езикът за писане се избира в операционната система.

Клавиши и управление

Натискайте Fn и посочения клавиш едновременно. L_Win е левият Windows клавиш, R_Alt - десният Alt. Комбинациите по-долу са за този модел.

3. Основни комбинации

Комбинация	Действие
Fn + L	Включване/изключване на подсветката
Fn + стрелка нагоре / надолу	Увеличаване/намаляване на яркостта
Fn + обратна наклонена черта	Смяна между 7 единични цвята и RGB цикъл
Fn + Home / PgUp / End / PgDn	Избор на група светлинни ефекти: 1-5 / 6-10 / 11-15 / 16-20
Fn + < / >; Fn + M	Звук: намаляване/увеличаване; изключване/включване
Fn + F6 / F7 / F8	В Windows: пауза/възпроизвеждане; предишен; следващ запис
Fn + F9 до F12	В Windows: профили 1 до 4
Fn + L_Win	Заключване/отключване на Windows клавиша
Fn + W	Размяна между WASD и стрелките
Fn + P / I	Print Screen / Insert
Fn + C	Калкулатор, само в Windows
Fn + клавиша ` / ~, 5 секунди	Възстановяване на настройки; запазете нужните си промени предварително

4. Регулатор и индикации

Завъртете регулатора надясно за увеличаване и наляво за намаляване. Натискането му превключва управлението между сила на звука и яркост на подсветката. LED1 показва Caps Lock, а LED3 - заключен Windows клавиш, с бяла светлина.

В режим Mac F7/F8/F9 са предишен запис, пауза/възпроизвеждане и следващ запис; F10/F11/F12 - звук. Реакцията зависи от приложението и macOS.

Софтуер и настройки

5. Официален софтуер

Отворете официалния web.akkogear.com през Chrome и свържете клавиатурата по USB. В страницата на AKKO 5075 V5 HE са връзките към уеб драйвера и Akko HUB. Избирайте софтуер за точния HE модел.

1. Свържете клавиатурата по USB. Отворете официалния уеб драйвер и разрешете достъп до разпознатата клавиатура, когато браузърът поиска това.

2. Проверете, че софтуерът показва правилния модел. Изберете клавиш, група или всички клавиши според това кои настройки ще променяте.

3. Настройте точката на задействане в диапазона 0,1-3,4 mm. По-малкото разстояние прави реакцията по-чувствителна. Започнете с по-голямо разстояние и го намалявайте постепенно.

4. При Rapid Trigger задайте разстоянията за повторно задействане и освобождаване в показания от драйвера диапазон за избрания суич. При случайни натискания увеличете стойностите; при нужда използвайте RT Stabilizer.

5. Приложете промените според указанията на драйвера и тествайте всички засегнати клавиши в текстов редактор и в използваното приложение.

В драйвера можете да променяте подсветката, действията на клавишите и регулатора. Преди reset запазете важните си настройки. Не прекъсвайте USB връзката при запис или обновяване.

6. Допълнителни настройки

Функция	Как се използва
Преназначаване	Изберете клавиша в драйвера и задайте желаната функция. Тествайте новото действие.
Mod-Tap	Задава различни действия за кратко натискане и задържане.
DKS	Позволява различни действия на етапи от натискането и освобождаването.
TGL / Toggle Key	Превключва зададено задържане или повтаряне. Проверете и начина за спиране на действието.
SOCD / Snap Key	При зададена двойка посоки дава приоритет на последно натиснатия клавиш.

Променяйте по една функция и проверявайте резултата. За актуализация използвайте само софтуер за точния модел; не прекъсвайте USB връзката по време на запис или обновяване.

Подмяна и решения

7. Смяна на капачки и суичове

5075 V5-HE поддържа смяна на съвместими магнитни суичове. Използвайте точен модел, включен в списъка на официалния AKKO драйвер за тази клавиатура. Обикновени механични суичове не се поддържат при HE варианта.

1. Изключете USB кабела. Свалете капачката внимателно с подходящ инструмент, без усукване и без дърпане на стабилизатора.

2. С инструмент за суичове освободете щипките и извадете суича право нагоре. Не използвайте инструмента като лост срещу платката.

3. Поставете съвместимия нов суич в правилната ориентация, равномерно и без сила. Монтирайте капачката и свържете клавиатурата.

4. Изберете точния тип суич в драйвера. Изпълнете калибрирането по показаните стъпки и проверете всеки сменен клавиш. При несигурност потърсете сервиз.

8. Често срещани проблеми

Проблем	Решение
Няма въвеждане по USB	Проверете конекторите. Опитайте друг USB порт директно на компютъра и изправен кабел за данни.
Драйверът не вижда клавиатурата	Проверете USB връзката и разрешението в Chrome. Проверете точния модел в официалния списък; не пробвайте случаен фърмуер.
Изписват се други знаци	Проверете избрания език в операционната система и режима Windows/Mac.
Windows клавишът не работи	Проверете индикатора и отключете с Fn + L_Win.
Случайни или пропуснати натискания	Проверете избрания суич, калибрирайте и увеличете разстоянията за задействане/RT. Изключете експерименталните функции при проверката.
Няма подсветка	Натиснете Fn + L и увеличете яркостта с посочената за този модел комбинация.
WASD и стрелките са разменени	Натиснете Fn + W и проверете отново в текстов редактор.

Ако проблемът остава, свържете се с обслужващия търговец с модел, EAN/MPN, сериен номер от етикета и описание на симптома.

Грижа и безопасност

9. Безопасност и почистване

• Използвайте на сухо място в помещение. Пазете от течности, открит пламък, силен нагревател и механични удари.

• Не използвайте повреден кабел или разхлабен/повреден USB конектор. Изключвайте, като държите конектора, без да дърпате кабела.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата. Изключете кабела, ако това е безопасно, и потърсете сервиз.

• Преди почистване изключете USB кабела. Отстранете праха с мека суха четка или кърпа. Не потапяйте, не пръскайте препарат директно и не допускайте течност в суичовете.

• Свалените капачки и суичове са малки части. Дръжте ги далеч от малки деца и не ги поставяйте в устата.

• Поддържайте удобна позиция на ръцете и правете почивки при продължителна употреба. При болка прекратете работата и променете положението на работното място.

10. Разделно събиране

Клавиатурата е електрическо и електронно оборудване. В края на употребата я предайте в определен пункт за разделно събиране; не я изхвърляйте с битовите отпадъци. Информация за подходящ пункт можете да получите от общината или търговеца. Отделете опаковката според материала и местните правила.

11. Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.