5108 V5-HE White Star Trail

Магнитна клавиатура | Tri-mode | ANSI US

EAN 6978414651788 | MPN 103-K051B-001

Издание 2.0 | 14.11.2026

Пълноразмерна клавиатура с магнитни суичове Hall Effect за текст, работа и игри. Вариантът е означен с EAN/MPN по-горе.

1. Вашият вариант

Характеристика	Описание
Цвят	бял
Подредба	Пълноразмерна, ANSI US QWERTY
Суичове	Akko Prism HE, магнитни
Свързване	USB-C, Bluetooth 5.0, 2,4 GHz със собствен приемник
Батерия	Вградена акумулаторна, 10000 mAh
Подсветка	RGB
Настройки	Клавиши, подсветка, макроси и магнитни функции в Akko Driver

Комплектовка: клавиатура, ръководство, USB кабел, инструмент за капачки, инструмент за суичове и USB приемник.

2. Първо свързване по USB

1. Поставете клавиатурата на суха равна повърхност и огледайте кабела и порта.

2. Свържете USB-C порта към USB порт на компютъра с кабела за данни. Изберете USB от страничното управление според означенията върху корпуса.

3. Изберете Win/Mac според системата от означеното странично управление. Задайте езика и подредбата в системата и проверете въвеждането в текстов редактор.

Режими и магнитни настройки

3. Избор на връзка

Кабелната работа използва USB режима и кабел за данни. За 2,4 GHz поставете собствения приемник в компютъра и изберете 2.4G от страничното управление. За Bluetooth изберете BT и отворете Bluetooth настройките на компютъра, за да добавите разпознатата клавиатура.

Ако запаметената безжична връзка не се възстанови, проверете заряда, избрания режим и съответния приемник/системен запис. Използвайте кабелна връзка за настройка и се обърнете към обслужването при проблем със сдвояването.

4. Софтуер и калибриране

Отворете en.akkogear.com/download/ и изберете официалния софтуер за 5108 V5 HE. Уеб настройването е на web.akkogear.com/. Свържете по USB и проверете, че се разпознава точният модел, преди да променяте настройки.

1. В Configuration настройте желаните клавиши; Light управлява подсветката, Macro - макросите. Проверете промените в програма за въвеждане.

2. Магнитните настройки управляват точката на задействане и Rapid Trigger. Започнете с удобни стойности; при случайни натискания намалете чувствителността.

3. След смяна на поддържан магнитен суич изберете точния тип в драйвера и изпълнете Calibration. Тази HE клавиатура не поддържа обикновени механични суичове.

Използвайте само софтуер/фърмуер за разпознатия модел. Не прекъсвайте USB при запис. За уеб настройване под Mac използвайте Chrome; Safari/Firefox и настройване през Bluetooth не се поддържат според производителя.

Фабрични клавиши и профили

Следните комбинации са фабрични. Натиснете Fn и съответния клавиш едновременно. Промени, записани в драйвера, могат да заменят фабричното действие.

В режим Windows

Комбинация	Действие
Fn + F1 / F2	Моят компютър / електронна поща
Fn + F3 / F4	Търсене / начална страница
Fn + F5 / F6	Медиен плейър / възпроизвеждане и пауза
Fn + F7 / F8	Предишен / следващ запис
Fn + F9 / F10 / F11 / F12	Избор на профил 1 / 2 / 3 / 4
Fn + стрелка нагоре / надолу	Увеличаване / намаляване на яркостта

В режим Mac

Комбинация	Действие
Fn + F1 / F2	Намаляване / увеличаване на яркостта на екрана
Fn + F7 / F8 / F9	Предишен запис / възпроизвеждане и пауза / следващ запис
Fn + F10 / F11 / F12	Без звук / намаляване / увеличаване на звука

Реакцията на системните и мултимедийните команди зависи от операционната система и активното приложение. Настройките на Fn слоя се преглеждат в раздел FnSetting на официалния уеб драйвер.

Възстановяване през софтуера

Свържете по USB и отворете официалния драйвер от akkogear.eu/pages/download-center. Проверете, че е разпознат 5108 V5 HE. За връщане към фабричните настройки изберете Restore Factory Settings и следвайте потвърждението. Запазете нужните персонални настройки предварително. Не прекъсвайте USB връзката по време на запис.

Батерия, грижа и решения

5. Батерия и почистване

За зареждане свържете USB-C порта към USB порт на компютъра с изправен кабел. Не покривайте клавиатурата и не я поставяйте върху мокра повърхност. За спиране на безжичната работа изберете USB режим и извадете кабела.

Преди почистване изключете кабела и безжичната работа. Използвайте мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарат върху корпуса и не допускайте течности в суичовете и портовете.

6. Често срещани проблеми

Симптом	Какво да направите
Не въвежда по USB	Изберете USB и проверете кабела за данни и друг порт на компютъра.
Не работи безжично	Проверете заряда, режима BT/2.4G и правилния приемник/системен запис. Проверете по USB.
Грешни символи	Проверете езика и ANSI US подредбата в системата и избрания Win/Mac режим.
Самоволни натискания	Проверете типа на магнитния суич в драйвера; изпълнете калибриране и изберете по-умерена чувствителност.
Няма подсветка	Проверете яркостта и ефектите в Light на официалния драйвер.
Не се разпознава от софтуера	Свържете директно по USB и изберете точния модел/съвместим драйвер от официалния център.

Не поставяйте механични суичове в магнитните гнезда и не отваряйте корпуса за смяна на батерията. При повтаряща се неизправност потърсете обслужването.

Безопасност и обслужване

Радиочестоти и максимална излъчена мощност (EIRP). Bluetooth BR/EDR: 2402-2480 MHz, 3,61 dBm. Bluetooth Low Energy: 2402-2480 MHz, 3,80 dBm. Собствена връзка 2,4 GHz: 2402-2479 MHz, 7,51 dBm. Максимални стойности по изпитване за устройството.

Безопасна употреба

• Пазете от течности, открит пламък, силни нагреватели и удари. Не използвайте повреден кабел или конектор.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата. Изключете USB, ако е безопасно, и потърсете сервиз.

• При подуване, деформация, изтичане или повреда на батерията прекратете използването и зареждането. Не я отваряйте, пробивайте, притискайте или сменяйте сами.

• Дръжте приемника, свалените капачки и суичове далеч от малки деца - дребните части могат да бъдат погълнати.

• Преди почистване изключете кабела и безжичната работа. Използвайте мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарат директно и не потапяйте изделието.

• Изключвайте кабела, като държите конектора. Правете почивки и използвайте удобно положение на ръцете.

Разделно събиране

Не изхвърляйте клавиатурата, приемника или вградената батерия с битовите отпадъци. Предайте устройството в подходящ пункт за електрическо и електронно оборудване с батерия. Не отваряйте корпуса за изваждането ѝ. За местен пункт се обърнете към общината или търговеца. Разделяйте опаковките по материал.

Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.

Придружаваща ЕС декларация за съответствие
№ SYC-EU-DOC-2026-002. Пълната декларация на български и подписаният оригинал с приложение А са предоставени отделно: **AKKO_EU_Declaration_BG.pdf**.