Dash Ultra Black

Оптична геймърска мишка | PAW3950 / RTL8762 | Tri-mode

EAN 6978414653119 | MPN 111-M0016-015

Издание 2.1 | 16.11.2026

Dash Ultra Black с EAN/MPN по-горе е вариант с PAW3950, Realtek RTL8762 и Akko Custom Optical превключватели за работа и игри.

1. Вашият вариант

Характеристика	Вашият вариант
Цвят	черен
Оптичен сензор	PAW3950
Свързване	USB кабел за данни, 2,4 GHz с приемник, Bluetooth
Честота на отчитане	До 8000 Hz по USB/2,4 GHz
Чувствителност	До 30000 DPI; настройване в съвместимия драйвер
Основни превключватели	Akko Custom Optical
Контролер	Realtek RTL8762

2. Първо включване по USB

1. Огледайте кабела и USB-C порта. Поставете мишката върху чиста равна подложка и отстранете евентуално защитно фолио от плъзгачите.

2. Свържете предния USB-C порт към USB порт на компютъра с кабел за данни. Кабел само за зареждане не осигурява кабелна връзка.

3. Проверете движението на показалеца, левия и десния бутон и колелцето. За основната работа не е необходим софтуер за настройка.

Свързване и управление

3. Връзка 2,4 GHz

1. Поставете съответния USB приемник в компютъра и преместете долния превключвател на 2.4G.

2. Ако връзката не се възстанови, задръжте отделния бутон за сдвояване отдолу за 3 секунди. Зеленият индикатор мига бързо при сдвояване; след свързване светва за 2 секунди.

3. Проверете движението на показалеца. Поставете приемника близо до мишката, без метални прегради между тях.

4. Bluetooth

1. Преместете долния превключвател на BT.

2. Задръжте отделния бутон за сдвояване отдолу за 3 секунди, докато синият индикатор започне да мига бързо.

3. Отворете Bluetooth настройките на компютъра, изберете разпознатата мишка и следвайте указанията на системата.

5. Бутони и чувствителност

Левият и десният бутон извършват основните щраквания; колелцето превърта и се натиска за среден бутон. Двата странични бутона изпълняват Напред/Назад в съвместими приложения. За смяна на DPI с долния бутон вижте следващата страница; за персонални стойности използвайте драйвера за разпознатия модел.

6. Батерия и изключване

За зареждане свържете USB-C порта към USB порт на компютъра с изправен кабел. Не покривайте мишката и не я поставяйте върху мокра повърхност.

За спиране на безжичната работа преместете долния превключвател на OFF. Изключете и USB кабела преди почистване или прибиране.

Чувствителност и индикации

Смяна на DPI с долния бутон

1. Натиснете кратко долния бутон за DPI/сдвояване, за да смените DPI нивото.

2. Проверете цвета на индикатора пред колелцето и движението на показалеца. Повторете краткото натискане за преминаване към следващото ниво.

Фабрични DPI нива за PAW3950

DPI	Цвят на индикатора
400	Червен
800	Оранжев
1200	Жълт
1600	Зелен
3200	Циан
6400	Син
10000	Лилав
30000	Бял

Индикаторът за DPI е пред колелцето. При нисък заряд мига бавно в червено; при зареждане свети в червено. След пълно зареждане се връща към показване на DPI.

Таблицата показва фабричните нива. Ако сте променили DPI профила в драйвера, проверете запазените там стойности. Не сменяйте DPI по време на действие, което не трябва да прекъсвате.

Настройки и решения

7. Настройки в софтуера

Отворете en.akkogear.com/download/ и изберете точния модел от секцията за мишки. При посочен уеб драйвер или Akko Gaming Hub използвайте варианта за своя модел. Свържете по USB или със съответния приемник и проверете разпознаването преди промени.

1. DPI определя чувствителността на показалеца. Изберете удобно ниво, приложете го и проверете в работната си програма или игра.

2. Честотата на отчитане се настройва само до поддържаната от този вариант и приемник стойност. Bluetooth не предоставя 8K режим. При прекъсване или по-кратка работа на батерията намалете честотата.

3. Запазете нужните настройки, преди да възстановявате профил. Не инсталирайте фърмуер за друг модел или ревизия; не прекъсвайте връзката при запис.

Ако драйверът за разпознатия вариант предлага LOD, настройте височината на отчитане при повдигане според подложката и проверете движението. Използвайте само наличните за този модел стойности.

8. Поддръжка и проблеми

Симптом	Какво да направите
Няма движение по USB	Проверете кабела за данни и друг USB порт. Почистете подложката и отвора на сензора с мека суха четка.
Няма връзка 2,4 GHz	Проверете заряда, приемника и позицията 2.4G. Повторете сдвояването чрез задържане на долния бутон.
Не се открива по Bluetooth	Изберете BT и стартирайте сдвояването отново. Премахнете стария запис в системата и добавете устройството отново.
Показалецът е твърде бърз/бавен	Сменете DPI с кратко натискане на долния бутон или задайте точна стойност в драйвера. Проверете и чувствителността в системата/играта.
Прекъсва или насича	Заредете батерията, преместете приемника по-близо и намалете честотата на отчитане.
Софтуерът не я разпознава	Проверете модела и избраната връзка; използвайте точния драйвер от официалната страница.

Не отлепвайте плъзгачите за рутинно почистване. Не отваряйте корпуса за смяна на батерията или превключвателите. При повреда се обърнете към сервиза.

Безопасност и обслужване

Безопасна употреба

• Пазете от течности, открит пламък, силни нагреватели и удари. Не използвайте повреден кабел или конектор.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата. Изключете USB, ако е безопасно, и потърсете сервиз.

• При подуване, деформация, изтичане или повреда на батерията прекратете използването и зареждането. Не я отваряйте, пробивайте, притискайте или сменяйте сами.

• Дръжте приемника и свалените малки принадлежности далеч от малки деца - дребните части могат да бъдат погълнати.

• Преди почистване изключете кабела и безжичната работа. Използвайте мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарат директно и не потапяйте изделието.

• Изключвайте кабела, като държите конектора. Правете почивки и използвайте удобно положение на ръцете.

Разделно събиране

Не изхвърляйте мишката, приемника или вградената батерия с битовите отпадъци. Предайте устройството в подходящ пункт за електрическо и електронно оборудване с батерия. Не отваряйте корпуса за изваждането ѝ. За местен пункт се обърнете към общината или търговеца. Разделяйте опаковките по материал.

Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.

Придружаваща ЕС декларация за съответствие
№ SYC-EU-DOC-2026-002. Пълната декларация на български и подписаният оригинал с приложение А са предоставени отделно: **AKKO_EU_Declaration_BG.pdf**.