TAC75 HE Black

Кабелна магнитна клавиатура | ANSI US | Akko Glare HE | Shine-through Black

EAN 6978414652983 | MPN 101-TA75A-010

Издание 2.0 | 14.11.2026

TAC75 HE е клавиатура за въвеждане на текст и управление на компютърни игри. Този вариант използва магнитни суичове Hall Effect и се свързва само чрез USB-C. Няма безжичен режим или акумулаторна батерия.

1. Вашият вариант

Подредба	75%, ANSI US QWERTY
Цвят и капачки	Черен корпус; черни PBT капачки с пропускащи светлина странични надписи; Cherry профил
Суичове	Akko Glare HE, магнитни
Връзка	USB-C към компютър; кабелен режим
Подсветка	RGB, светодиоди с южно разположение
Честота на отчитане	До 8000 Hz по USB

Комплект и подготовка

Към клавиатурата се предоставя печатно ръководство. За свързване е необходим USB кабел за пренос на данни с USB-C конектор към клавиатурата и подходящ конектор към компютъра. При повреда или несъответствие на принадлежностите в опаковката се обърнете към GamingGear.bg.

2. Първо свързване

1. Поставете клавиатурата на суха и стабилна повърхност. Проверете кабела и USB-C порта за видими повреди.

2. Свържете USB-C края към клавиатурата, а другия край към свободен USB порт на компютъра. Използвайте кабел за пренос на данни.

3. Изберете Win или Mac според компютъра от означения превключвател. След това проверете въвеждането в текстов редактор.

4. Настройте езика на въвеждане в операционната система. Надписите ANSI US върху капачките не определят избрания софтуерен език.

За основно въвеждане не е необходимо да инсталирате софтуер за настройка. За персонализиране използвайте официалните източници на следващите страници.

Клавиши и подсветка

Натискайте Fn и посочения клавиш едновременно. L_Win е левият Windows клавиш. Означенията Home, End, PgUp и PgDn са съответните навигационни клавиши.

3. Основни комбинации

Комбинация	Действие
Fn + L	Включване/изключване на подсветката
Fn + стрелка нагоре / надолу	Увеличаване/намаляване на яркостта
Fn + Home / PgUp / End / PgDn	Превключване на ефектите в четири групи: съответно 1-5, 6-10, 11-15 и 16-20
Fn + обратна наклонена черта	Смяна на цвета: 7 единични цвята и RGB цикъл
Fn + I	Insert
Fn + P	Print Screen
Fn + M	Изключване/включване на звука
Fn + < / >	Намаляване/увеличаване на звука
Fn + L_Win	Заключване/отключване на Windows клавиша
L_Win + ~, 5 секунди	Възстановяване на настройките; запазете нужните си настройки предварително

4. Индикации

Индикатор 1 показва Caps Lock с бяла светлина. Индикатор 2 е изгасен в режим Win и свети бяло в режим Mac. Индикатор 3 свети бяло при заключен Windows клавиш.

В режим Windows Fn + F5 отваря музикалния плейър, Fn + F6 управлява възпроизвеждането/паузата, Fn + F7 избира предишния запис, а Fn + F8 - следващия. Реакцията на мултимедийните команди зависи от активното приложение.

Настройки и решения

5. Софтуер и магнитни настройки

Отворете akkogear.eu/pages/download-center и проверете серийния номер (SN) върху клавиатурата. Според указанието за TAC75 HE: при последни 5 цифри на SN до 32000 включително използвайте V4 драйвера; при стойност над 32000 използвайте обозначения TAC75 HE Web Driver. За уеб настройване използвайте Chrome. Свържете по USB и проверете разпознатия модел.

Настройте точката на задействане и Rapid Trigger в диапазона, който драйверът предлага за точния разпознат модел, суич и фърмуер. По-малките стойности увеличават чувствителността. Ако се получават случайни натискания, увеличете избраните стойности и проверете отново в текстов редактор или игра.

1. Преди смяна на суич проверете съвместимостта му с TAC75 HE. Използвайте само поддържания магнитен тип; не приемайте, че обикновен механичен суич е съвместим.

2. Изключете USB кабела преди работа по капачките или суичовете. Ако не сте сигурни как да извършите смяната, обърнете се към обслужващия търговец.

3. След смяната свържете клавиатурата, изберете точния поддържан суич от списъка на Akko Driver и изпълнете предлаганото калибриране, като следвате показаните стъпки.

4. Проверете всеки засегнат клавиш. Избягвайте прекъсване на връзката по време на запис на настройки или актуализация.

6. Често срещани проблеми

Симптом	Какво да направите
Няма въвеждане	Проверете конекторите. Опитайте друг USB порт директно на компютъра и изправен кабел за данни.
Windows клавишът не работи	Проверете индикатор 3 и превключете заключването с Fn + L_Win.
Неправилни символи	Проверете езика и подредбата в операционната система, както и избрания Win/Mac режим.
Няма подсветка	Натиснете Fn + L и увеличете яркостта с Fn + стрелка нагоре.
Случайни или липсващи натискания	Проверете избрания суич в софтуера, калибрирайте след смяна и увеличете стойностите за задействане и Rapid Trigger, ако е необходимо.

Изтегляйте актуализации само за точния модел. При неразпознато устройство или повтарящ се проблем се свържете с GamingGear.bg, преди да използвате друг фърмуер.

Грижа и безопасност

7. Безопасна употреба и почистване

• Използвайте на сухо място. Пазете от разливане на течности, открит пламък, силен нагревател и механични удари.

• Не използвайте повреден кабел или разхлабен/повреден конектор. Изключвайте, като държите конектора, без да дърпате кабела.

• Преди почистване изключете USB кабела. Отстранете праха с мека суха четка или кърпа. Не пръскайте препарат директно върху клавиатурата и не я потапяйте.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата и изключете кабела, ако това е безопасно. Потърсете сервизна помощ преди повторно включване.

• Дръжте свалените капачки и суичове далеч от малки деца - дребните части могат да бъдат погълнати.

• Подпрете ръцете удобно и правете почивки при продължително използване. При болка прекъснете работата и променете положението на работното място.

8. Разделно събиране

Клавиатурата е електрическо и електронно оборудване. В края на употребата я предайте в определен пункт за разделно събиране на такава техника; не я изхвърляйте с битовите отпадъци. Информация за подходящ пункт можете да получите от общината или търговеца. Отделете опаковките според материала и местните правила.

9. Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.