

Инструкции за употреба и безопасност

GameSir Pocket Taco - компактен Bluetooth контролер за вертикална мобилна игра

Поле	Данни
Марка	GameSir
Модел	Pocket Taco
Официално означение в поддръжката	P1
EAN	6936685223714
Тип продукт	Безжичен мобилен геймърски контролер с Bluetooth
Основна съвместимост	Android и други поддържани устройства; официалната процедура включва и iOS и Nintendo Switch

1. Предназначение

Pocket Taco е компактен контролер за вертикално използване със смартфон. Телефонът се фиксира в сгъваемата конструкция, а управлението се извършва чрез D-pad, ABXY бутони и горни бутони. Контролерът се свързва безжично чрез Bluetooth.

Важно преди употреба

- Уверете се, че телефонът е стабилно фиксиран и не прилагайте прекомерна сила при поставяне или изваждане.
- За най-стабилно захващане GameSir препоръчва телефони с дебелина 5.6-11 mm. При по-дебели телефони стабилността може да е по-ниска.
- Не използвайте контролера, ако корпусът, захващащият механизъм, кабелът или портът за зареждане са повредени.

2. Основни технически данни

Параметър	Стойност
Свързване	Bluetooth
ABXY и D-pad	Мембранни бутони
L1/L2/R1/R2	Тактилни превключватели
Батерия	Вградена, 600 mAh
Turbo	Поддържа се за A/B/X/Y/L1/R1/L2/R2
Софтуер	GameSir App
Размери	78 x 70.9 x 20.7 mm
Нетно тегло	62.2 g

3. Съдържание на комплекта

- GameSir Pocket Taco - 1 бр.
- PP защитна кутия - 1 бр.
- Кабел 0.5 m - 1 бр.
- Връзка/шнур за носене - 1 бр.
- Карта - 1 бр.
- Стикер GameSir - 1 бр.
- Ръководство за потребителя - 1 бр.

4. Поставяне на телефона

1. Разгънете контролера. Устройството се включва автоматично при отваряне.
2. Поставете долната част на телефона в захващащата зона, без да прилагате прекомерна сила.
3. Уверете се, че меките силиконови подложки контактуват с телефона и че устройството не се плъзга.
4. Проверете дали телефонът е стабилен преди започване на игра.
5. При приключване извадете телефона внимателно и затворете контролера. При затваряне той се изключва автоматично.

5. Включване и изключване

Състояние	Действие
Включване	Разгънете Pocket Taco. Smart Power On включва контролера автоматично.
Изключване	Затворете Pocket Taco. Smart Power Off изключва контролера автоматично.
Ново вдвояване при проблем	При включен контролер задръжте M + Home за около 2 секунди, за да влезете отново в режим на вдвояване.

Защита на телефона

- Захващащата зона има меки силиконови подложки.
- Кухият долен дизайн оставя достъп до порта на телефона, така че телефонът може да се зарежда по време на игра, когато разположението на порта и кабела го позволява.

6. Bluetooth свързване

Използвайте режима за съответната платформа. При първо сдвояване индикаторът мига бързо. Постоянно светещ индикатор означава успешна връзка.

Платформа / режим	Комбинация и действия
Android	Задръжте Home + B, докато индикаторът започне да мига бързо. Отворете Bluetooth настройките и изберете „GameSir-Pocket 1“. При успешна връзка индикаторът свети постоянно.
iOS	Задръжте Home + A, докато индикаторът започне да мига бързо. Отворете Bluetooth настройките и изберете „DUALSHOCK 4 Wireless Controller“. При успешна връзка индикаторът свети постоянно.
Nintendo Switch	В Switch отворете Controllers - Change Grip/Order. Задръжте Home + X, докато индикаторът започне да мига бързо нагоре и надолу. Изчакайте свързването. След успешно свързване индикаторът показва номера на играча.
Android G-Touch	Задръжте Home + Y, докато индикаторът започне да мига бързо. В Bluetooth настройките изберете „GameSir-Pocket 1_G“. При успешна връзка индикаторът свети постоянно.

Ако сдвояването не успее

- Задръжте M + Home за около 2 секунди, за да влезете отново в режим на сдвояване.
- Премахнете стария запис на контролера от Bluetooth списъка, ако е необходимо, и повторете процедурата за правилния режим.
- Не избирайте Bluetooth име, предназначено за друг режим на работа.

7. Повторно свързване

След като контролерът вече е сдвоен с устройството, включете го чрез разгъване и изчакайте автоматичното повторно свързване. Ако връзката не се възстанови, използвайте M + Home за нов режим на сдвояване и повторете стъпките по-горе.

8. GameSir App

Pocket Taco поддържа персонализиране чрез официалното приложение GameSir. Наличните функции могат да зависят от версията на приложението и платформата.

Функция	Какво позволява
Преназначаване на бутони	Промяна на функциите на поддържаните бутони.
ABXY оформление	Смяна на подредбата на ABXY.
Keyboard mode	Преминаване към режим, при който бутоните могат да изпращат клавишни команди.
D-pad diagonal lock	Ограничаване на диагоналните команди на D-pad.
D-pad / stick function swap	Размяна на функциите според наличните настройки.
Auto-sleep interval	Настройване на времето за автоматично заспиване.
Trigger / bumper functions	Размяна или настройване на функциите на горните бутони.
G-Touch / V-Touch	Поддържани функции за mapping според платформата и приложението.

9. Turbo

Turbo се поддържа за A, B, X, Y, L1, R1, L2 и R2. Настройвайте Turbo чрез наличните функции на GameSir App или чрез официалните комбинации, показани в актуалната версия на електронното ръководство. Не прилагайте комбинации от други GameSir модели.

10. Keyboard mode

Pocket Taco има вграден Keyboard mode. В този режим бутоните могат да бъдат преназначавани като клавишни команди чрез GameSir App. Използвайте режима само когато приложението или играта поддържа съответния тип вход.

11. Батерия и зареждане

- Контролерът използва вградена акумулаторна батерия 600 mAh.
- За зареждане използвайте включения кабел и съвместим USB източник.
- Не използвайте повреден кабел, разхлабен порт или захранване с видими повреди.
- Не покривайте контролера по време на зареждане и го дръжте далеч от течности и източници на топлина.
- Прекратете зареждането при необичайно нагряване, миризма, деформация или друг признак за повреда.
- Не разглобявайте корпуса и не сменяйте вградената батерия самостоятелно.

12. Отстраняване на проблеми

Проблем	Проверка и действие
Контролерът не се включва	Заредете батерията. Разгънете контролера напълно и проверете дали Smart Power On се задейства.
Не се появява в Bluetooth	Уверете се, че сте избрали правилната комбинация за платформата. Задръжте M + Home около 2 секунди и опитайте отново.
Свързва се, но не работи правилно	Проверете дали сте избрали Bluetooth името, предназначено за съответния режим. При iOS използвайте DUALSHOCK 4 Wireless Controller.
Телефонът не стои стабилно	Проверете дали е правилно поставен между силиконовите подложки. Най-стабилният препоръчителен диапазон е 5.6-11 mm дебелина.
Настройка в приложението не е налична	Проверете версията на GameSir App и наличната поддръжка за текущата платформа и firmware.

13. Почистване и съхранение

- Изключете и разкачете контролера от зарядния кабел преди почистване.
- Почиствайте с мека суха кърпа. Не използвайте разтворители, абразивни препарати или агресивни химикали.
- Пазете захващащия механизъм, силиконовите подложки, бутоните и порта за зареждане от прах и течности.
- За транспорт използвайте включената PP защитна кутия.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и висока температура.

14. Предупреждения за безопасност

- Използвайте продукта само по предназначение и само със съвместими устройства.
- Преди игра проверете дали телефонът е надеждно фиксиран. Не разтягайте или усуквайте захващащия механизъм със сила.
- Не допускайте вода или други течности да попадат в корпуса или порта за зареждане.
- Не използвайте продукта с мокри ръце.
- Не излагайте контролера и батерията на огън, висока температура или продължителна пряка слънчева светлина.
- Не изпускайте, не пробивайте, не смачквайте и не разглобявайте продукта.
- Пазете кабела и малките принадлежности извън обсега на малки деца. Връзката/шнурът не трябва да се използва по начин, който създава риск от задушаване или притискане.
- При продължителна игра правете редовни почивки. Прекратете употребата при болка, изтръпване или друг дискомфорт.

15. Изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте контролера и вградената батерия с несортираните битови отпадъци. Предайте продукта в подходящ пункт за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване и батерии съгласно местните изисквания.

16. Производител и икономически оператори

Роля	Данни
Производител	Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. Room 1001 & 1003, No. 19, Yard 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, 510665, China support@gamesir.com
EU Responsible Person	SC ENIF PEGASUS SRL RADOVANU 7, 2Ap42 Bucuresti, Romania dragutagss@gmail.com
Търговец и контакт за клиенти на GamingGear.bg	Гейм Фактори ООД - GamingGear.bg Сливница 142, Варна, България Телефон: 0888 613 196 Имейл: office@gaminggear.bg Уебсайт: gaminggear.bg

17. Данни за документа

Поле	Стойност
Идентификация	GameSir Pocket Taco, EAN 6936685223714
Официално означение в поддръжката	P1
Версия и дата	1.0 - 19.08.2026
Език	Български - bg-BG

Съхранявайте този документ за бъдещи справки.