M1 V5 HE White Transparent

Магнитна клавиатура | 75% ANSI US | Tri-mode | AstroAim

EAN 6975351386834 | MPN 103-M10AF-001

Издание 2.0 | 14.11.2026

Клавиатура с магнитни суичове за работа и игри. Това е HE вариантът с Akko AstroAim, идентифициран с точния EAN/MPN по-горе.

1. Вашият вариант

Характеристика	Описание
Подредба	75%, ANSI US QWERTY
Цвят	White Transparent
Корпус	Алуминий
Суичове	Akko AstroAim, магнитни
Свързване	USB-C, Bluetooth 5.0 с три профила и 2,4 GHz с приемник
Батерия	Вградена акумулаторна, 8000 mAh
Подсветка	RGB
Настройки	MonsGeek V4 / официален уеб драйвер

Основни принадлежности: клавиатура, ръководство, USB кабел, инструмент за капачки, инструмент за суичове и USB приемник.

2. Първо включване по USB

1. Огледайте кабела и USB-C порта. Свалете внимателно Caps Lock капачката, за да достигнете системния превключвател.

2. Поставете превключвателя в средно положение за Windows с кабел. Поставете капачката обратно и свържете USB кабел за данни към компютъра.

3. Натиснете Fn + U за USB режим. Настройте езика и подредбата в системата и проверете въвеждането в текстов редактор.

Свързване и батерия

3. Безжични режими

Системният превключвател под Caps Lock е: горно положение - Mac с включено вътрешно захранване; средно - Windows с изключено вътрешно захранване; долно - Windows с включено вътрешно захранване. За безжична работа изберете горно или долно според системата.

4. Bluetooth

1. Натиснете Fn + E, Fn + R или Fn + T за Bluetooth профил 1, 2 или 3.

2. Задръжте избраната комбинация за 3 секунди, за да започне сдвояване.

3. В Bluetooth настройките на компютъра изберете разпознатата клавиатура и следвайте указанията на системата. Кратко натискане на съответната комбинация сменя запаметения профил.

5. Връзка 2,4 GHz

1. Включете съответния USB приемник в компютъра.

2. Натиснете Fn + Y за 2,4 GHz. При нужда задръжте Fn + Y за 3 секунди за сдвояване и проверете въвеждането.

3. За кабелна работа изберете средното положение, свържете USB и натиснете Fn + U.

6. Батерия

В безжичен режим Fn + Spacebar показва заряда чрез цифровия ред. Червено на 1 и 2 означава заряд под 30%; зелените цифрови клавиши показват нивото. За зареждане свържете USB-C към USB порт на компютъра с изправен кабел. Не покривайте устройството.

За спиране на безжичната работа поставете системния превключвател в средно положение и извадете USB кабела.

Клавиши, профили и подсветка

7. Основни комбинации

Натиснете Fn и съответния клавиш едновременно. Командите за профили по-долу са за режим Windows.

Комбинация	Действие
Fn + L	Включване/изключване на подсветката
Fn + стрелка нагоре / надолу	Регулиране на яркостта
Fn + Home / PgUp / End / PgDn	Групи светлинни ефекти: съответно 1-5, 6-10, 11-15 и 16-20
Fn + обратна наклонена черта	7 единични цвята и RGB цикъл в режимите на подсветката
Fn + F9 / F10 / F11 / F12	Избор на профил 1 / 2 / 3 / 4 в режим Windows
Fn + M	Изключване/включване на звука
Fn + < / >	Намаляване/увеличаване на звука
Fn + I / Fn + P	Insert / Print Screen

8. Възстановяване на настройките

При повтарящ се проблем със софтуерните настройки задръжте Fn + ~ за 5 секунди. ~ е клавишът вляво от 1 на ANSI подредбата. Запазете важните си персонални настройки предварително. След възстановяване проверете избрания режим и настройките за използваните магнитни суичове.

Настройки, поддръжка и решения

9. Софтуер и магнитни суичове

Използвайте MonsGeek V4 или app.monsgeek.com/ за разпознатия M1 V5 HE. Свържете по USB, проверете модела и настройте клавиши, подсветка и магнитни функции. След смяна на поддържан магнитен суич изберете съответния тип в драйвера и калибрирайте.

Тази HE версия не приема обикновени механични суичове. Изключете кабела и вътрешното захранване преди смяна; не насилвайте гнездата. Не инсталирайте VIA/TMR фърмуер за друг модел. Използвайте USB и кабелен режим при актуализация и не прекъсвайте връзката при запис.

10. Често срещани проблеми

Симптом	Какво да направите
Няма въвеждане по USB	Средно положение на системния превключвател, Fn + U, кабел за данни и друг USB порт.
Не се свързва безжично	Проверете заряда и горното/долното положение. Изберете правилния Bluetooth профил или Fn + Y и повторете сдвояването.
Грешни клавиши/символи	Проверете системния език, Win/Mac положението и преназначенията в драйвера.
Самоволни натискания	Изберете точния суич, калибрирайте и намалете чувствителността на магнитните настройки.
Не се разпознава в драйвера	Свържете по USB/Fn + U и използвайте точния HE софтуер.

Почиствайте с мека суха кърпа/четка след изключване на кабела и безжичната работа. Не пръскайте препарат и не потапяйте. При подуване на батерията или повтаряща се повреда прекратете употребата и потърсете сервиз.

Безопасност и обслужване

Радиочестоти и максимална излъчена мощност (EIRP). Bluetooth Low Energy: 2402-2480 MHz, 3,60 dBm. Собствена връзка 2,4 GHz: 2402-2478 MHz, 0,85 dBm. Максимални стойности по изпитване за устройството.

Безопасна употреба

• Пазете от течности, открит пламък, силни нагреватели и удари. Не използвайте повреден кабел или конектор.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата. Изключете USB, ако е безопасно, и потърсете сервиз.

• При подуване, деформация, изтичане или повреда на батерията прекратете използването и зареждането. Не я отваряйте, пробивайте, притискайте или сменяйте сами.

• Дръжте приемника, свалените капачки и суичове далеч от малки деца - дребните части могат да бъдат погълнати.

• Преди почистване изключете кабела и безжичната работа. Използвайте мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарат директно и не потапяйте изделието.

• Изключвайте кабела, като държите конектора. Правете почивки и използвайте удобно положение на ръцете.

Разделно събиране

Не изхвърляйте клавиатурата, приемника или вградената батерия с битовите отпадъци. Предайте устройството в подходящ пункт за електрическо и електронно оборудване с батерия. Не отваряйте корпуса за изваждането ѝ. За местен пункт се обърнете към общината или търговеца. Разделяйте опаковките по материал.

Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.

Придружаваща ЕС декларация за съответствие
№ SYC-EU-DOC-2026-002. Пълната декларация на български и подписаният оригинал с приложение А са предоставени отделно: **AKKO_EU_Declaration_BG.pdf**.