Lord of the Mysteries AG ONE Light

Безжична мишка | AG ONE L | Bluetooth и 2,4 GHz

EAN 6978414652358 | MPN 110-AGNLA-004

Издание 2.0 | 14.11.2026

Мишка за работа и игри с оформление Lord of the Mysteries. Това е AG ONE Light (AG ONE L) вариантът с двата безжични режима, означен с EAN/MPN по-горе.

1. Вашият вариант

Характеристика	Описание
Свързване	Bluetooth 5.0 и 2,4 GHz със собствен USB приемник
DPI нива	800 / 1200 (по подразбиране) / 1600
Батерия	Вградена акумулаторна, 3,7 V / 500 mAh
Зареждане	USB, 5 V
Основни превключватели	Kailh GM 8.0
Управление	Горен DPI бутон; отделен долен бутон за сдвояване
Режими	2.4G / OFF / BT
Размери	125 x 67 x 37 mm
Тегло	Около 65 g

2. Първа работа с приемника

1. Огледайте мишката и порта за повреди; поставете върху чиста равна подложка.

2. Вземете собствения приемник от долното отделение и го поставете в USB порт на компютъра.

3. Преместете долния превключвател на 2.4G и проверете движението на показалеца и бутоните. Дръжте приемника близо до мишката, без метални прегради.

Свързване и управление

3. Bluetooth

1. Преместете долния превключвател на BT.

2. Задръжте отделния долен бутон за сдвояване за 3 секунди. Той е различен от горния DPI бутон.

3. Отворете Bluetooth настройките на компютъра, изберете разпознатата мишка и следвайте указанията на системата.

4. Бутони и DPI

Управление	Действие
Ляв/десен бутон	Основни щраквания
Колелце	Превъртане; натискане за среден бутон
Преден/заден страничен бутон	Напред/Назад в съвместими приложения
Горен DPI бутон, кратко натискане	Смяна 800 / 1200 / 1600 DPI
Долен бутон, задържане 3 секунди	Режим на сдвояване
Долен превключвател OFF	Изключване на безжичната работа

5. Зареждане

За зареждане използвайте USB захранване 5 V и изправен съвместим кабел. Свържете порта на мишката към USB порт на компютъра. Не покривайте устройството и не допускайте намокряне. USB се използва за зареждане; работната връзка е Bluetooth или 2,4 GHz.

Грижа и решения

6. Почистване и съхранение

Изберете OFF и изключете кабела преди почистване. Почиствайте корпуса и отвора на сензора с мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарати и не потапяйте. Не отлепвайте плъзгачите при рутинно почистване. При пренасяне приберете приемника в долното отделение.

7. Често срещани проблеми

Симптом	Какво да направите
Не работи с приемника	Проверете заряда, позицията 2.4G, собствения приемник и друг USB порт. Преместете приемника по-близо.
Не се открива по Bluetooth	Изберете BT и задръжте долния бутон за 3 секунди. Премахнете стария запис в системата и добавете мишката отново.
Показалецът е твърде бърз/бавен	Изберете друго DPI ниво от горния бутон и проверете чувствителността в системата/приложението.
Показалецът прескача	Почистете сензора и подложката, проверете заряда и отстранете препятствията пред приемника.
USB кабелът не управлява показалеца	Изберете Bluetooth или 2.4G и съответната връзка. Този модел използва USB за зареждане.

Не инсталирайте драйвер или фърмуер за AG ONE 8K/NearLink. При повтаряща се повреда потърсете обслужването, без да отваряте корпуса.

Безопасност и обслужване

Безопасна употреба

• Пазете от течности, открит пламък, силни нагреватели и удари. Не използвайте повреден кабел или конектор.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата. Изключете USB, ако е безопасно, и потърсете сервиз.

• При подуване, деформация, изтичане или повреда на батерията прекратете използването и зареждането. Не я отваряйте, пробивайте, притискайте или сменяйте сами.

• Дръжте приемника и малките принадлежности далеч от малки деца - дребните части могат да бъдат погълнати.

• Преди почистване изключете кабела и безжичната работа. Използвайте мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарат директно и не потапяйте изделието.

• Изключвайте кабела, като държите конектора. Правете почивки и използвайте удобно положение на ръцете.

Разделно събиране

Не изхвърляйте мишката, приемника или вградената батерия с битовите отпадъци. Предайте устройството в подходящ пункт за електрическо и електронно оборудване с батерия. Не отваряйте корпуса за изваждането ѝ. За местен пункт се обърнете към общината или търговеца. Разделяйте опаковките по материал.

Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.

Придружаваща ЕС декларация за съответствие
№ SYC-EU-DOC-2026-002. Пълната декларация на български и подписаният оригинал с приложение А са предоставени отделно: **AKKO_EU_Declaration_BG.pdf**.