Switch Puller

Инструмент за изваждане на суичове

EAN 6925758632843 | MPN 6925758632843

Издание 2.0 | 14.11.2026

AKKO Switch Puller е отделен метален инструмент за освобождаване и изваждане на суичове от съвместими hot-swap клавиатури. Това е вариантът Switch Puller, а не комбинираният инструмент за капачки и суичове.

1. Предназначение

Комплектовка	Един инструмент за суичове
Работна част	Два срещуположни метални захвата
Подходяща употреба	Суичове с достъпни задържащи щипки в съвместима hot-swap клавиатура
Преди работа	Изключено захранване; свалена капачка; проверена поддръжка на смяна

2. Изваждане на суич

1. Изключете USB кабела и безжичната работа на клавиатурата. Поставете я стабилно на бюрото. Не работете върху включена платка.

2. Свалете капачката с отделен подходящ инструмент за капачки. Проверете, че суичът е сменяем без запояване; при запоен суич потърсете сервиз.

3. Подравнете двата метални захвата с малките задържащи щипки от противоположните страни на суича. Не вкарвайте върховете произволно в платката.

4. Притиснете внимателно щипките и издърпайте суича право нагоре. Не усуквайте и не използвайте инструмента като лост срещу платката.

5. Ако суичът не се освобождава, спрете и проверете захващането и щипките. Не увеличавайте силата; проверете и дали суичът не е запоен.

6. Приберете извадения суич. Монтажът на новия суич се извършва според инструкциите на конкретната клавиатура и съвместимия суич.

Грижа и безопасност

3. Често срещани проблеми

Проблем	Действие
Инструментът се изплъзва	Проверете дали двата захвата са подравнени със задържащите щипки, а не само с гладката страна на корпуса.
Суичът не излиза	Освободете и двете щипки. При съпротивление спрете; проверете hot-swap поддръжката и дали суичът е запоен.
Захватите са изкривени	Не използвайте повреден инструмент. Подменете го; не натискайте платката с деформиран връх.

4. Поддръжка и безопасност

Избърсвайте с мека суха кърпа. Съхранявайте сух и защитен от огъване. Преди работа проверявайте върховете за повреда. Не използвайте като отвертка, лост или инструмент за разглобяване на батерии.

Металните върхове могат да наранят и да повредят електронна платка. Работете внимателно, при изключено захранване, далеч от очите и пръстите. Дръжте инструмента и изваденитe малки части далеч от деца. Не е детска играчка.

Предайте ненужния инструмент според местните правила за метални изделия. Разделете опаковката по материал. Инструментът няма електроника или батерия.

5. Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.