VERGE S9 Ultra Black

Безжични геймърски слушалки с микрофон | USB, 2,4 GHz и Bluetooth

EAN 6978414658497 | MPN 117-H010D-002

Издание 2.0 | 14.11.2026

Геймърски слушалки с отделяем микрофон за звук, разговори и игри. Цветът на този вариант е черен; точната идентификация е EAN/MPN по-горе.

1. Вашият комплект

Характеристика	Описание
Говорители	53 mm
Свързване	2,4 GHz със собствен USB приемник; Bluetooth; USB кабел
Микрофон	Отделяем
Батерия	Вградена акумулаторна, 2000 mAh
Управление	Бутон за захранване, бутон за микрофона, регулатор за звука

Комплектовка: слушалки, отделяем микрофон, USB-C кабел за зареждане, безжичен приемник и ръководство.

2. Първа употреба

1. Огледайте слушалките, кабела и портовете. Поставете микрофона в неговото гнездо, без да го насилвате.

2. Преди поставяне на главата намалете силата на звука. Регулирайте лентата за удобно прилягане; не огъвайте насила слушалките.

3. Задръжте бутона за захранване за 2 секунди за включване. За изключване го задръжте за 3 секунди.

4. Изберете слушалките като изход за звук и микрофон в системата и приложението. Започнете на ниска сила и я увеличете само до удобно ниво.

Свързване

3. Безжично с USB приемник

1. Поставете собствения приемник в съвместим USB порт на компютъра или поддържаното устройство.

2. Включете слушалките със задържане на бутона за 2 секунди. Изберете Dongle Mode; двойно натискане на бутона за захранване сменя Dongle/Bluetooth.

3. При свързване се чува Connected. Индикаторът на приемника свети постоянно синьо, а този на слушалките мига бавно синьо. Проверете избрания аудио изход.

4. Bluetooth

1. При включени слушалки натиснете два пъти бутона за захранване, за да изберете Bluetooth Mode. Чува се съответната гласова подкана и индикаторът мига бързо в червено и зелено.

2. Включете Bluetooth на устройството, потърсете Akko S9 Ultra и го изберете. При успешно свързване се чува Connected; индикаторът мига бавно зелено.

5. Кабелен USB режим

Свържете слушалките с USB кабел за данни към компютъра и изберете техния USB аудио изход/вход в системата. При установен кабелен режим индикаторът свети постоянно червено.

6. Изчистване на запаметените връзки

Изключете слушалките. Задръжте бутона за захранване за 7 секунди до Pairing, без да го освобождавате при включването. Това изчиства запаметените Dongle и Bluetooth връзки. В Dongle режим извадете и поставете приемника отново; за Bluetooth добавете слушалките отново.

Бутони и управление

7. Основни действия

Управление	Действие
Захранване, задържане 2 секунди	Включване
Захранване, задържане 3 секунди	Изключване
Захранване, двойно натискане	Смяна между Dongle и Bluetooth
Захранване, кратко натискане	Пускане/пауза; приемане/приключване на разговор
Захранване, задържане 1,5 секунди при входящ разговор	Отхвърляне на разговора
Регулатор на звука	Завъртете за увеличаване/намаляване
Бутон за микрофона, кратко натискане	Включване/изключване на микрофона
Бутон за микрофона, двойно натискане	Смяна Music / FPS / Movie / Virtual Surround

Мултимедийните и телефонните действия са за Bluetooth връзка към телефон; някои функции не са достъпни с приемника.

Индикации и безопасно слушане

8. Светлинни индикации

Състояние	Индикация
Свързан Dongle режим	Бавно синьо мигане на слушалките, през около 2 секунди
Свързан Bluetooth режим	Бавно зелено мигане, през около 2 секунди
Нисък заряд	Бавно червено мигане, през около 2 секунди
Зареждане	Постоянно червено
Пълен заряд	Червената светлина изгасва
Приемник: сдвояване/повторно свързване	Бързо синьо мигане
Приемник: свързан	Постоянно синьо

9. Батерия

Номинален вход: 5 V постоянно напрежение, 0,62 A. За зареждане използвайте съвместимо USB захранване и изправен кабел към USB-C порта. Моделът не поддържа USB Power Delivery (USB PD) бързо зареждане. Не покривайте слушалките. Постоянното червено може да показва и USB аудио режим; проверете дали се възпроизвежда звук по USB. При липса на връзка слушалките се изключват след 10 минути.

Пазете слуха си

Продължителното слушане със силен звук може да увреди слуха. Започвайте на ниска сила, използвайте удобно ниво и правете редовни почивки. При шум в ушите, болка или приглушен слух прекратете слушането и потърсете медицински съвет. Не използвайте слушалките, когато е необходимо да чувате движението или предупредителни сигнали.

Настройки, грижа и проблеми

10. Звук и микрофон

Проверете избраните вход/изход в системата и играта. За допълнителни настройки използвайте Akko Sound Studio за VERGE S9 Ultra от akkogear.eu/pages/download-center. Инсталирайте само съвместимата версия за разпознатия модел.

Насочете микрофона към устата, без да го притискате до лицето. Проверете разрешението за достъп до микрофона в системата и приложението, както и дали бутонът за заглушаване е изключен.

11. Често срещани проблеми

Симптом	Какво да направите
Няма звук	Проверете заряда, режима на връзка, регулатора за звука и избрания аудио изход в системата/приложението.
Микрофонът не работи	Проверете поставянето му, бутона за заглушаване, избрания вход и системните разрешения.
Не се откриват по Bluetooth	Превключете на Bluetooth Mode. Премахнете стария запис и добавете Akko S9 Ultra отново; при нужда изчистете връзките по раздел 6.
Приемникът не се свързва	Изберете Dongle Mode, поставете приемника отново и при нужда изпълнете изчистването по раздел 6.
Прекъсвания или лош звук	Преместете приемника по-близо, отстранете големи прегради и се отдалечете от други активно работещи безжични устройства.
USB кабелът само зарежда	За кабелен звук използвайте кабел за данни и изберете USB аудио устройството в системата.

12. Почистване и съхранение

Изключете слушалките и кабела. Почистете корпуса и наушниците с мека суха кърпа. Не пръскайте препарат и не допускайте течности в говорителите, микрофона или портовете. Съхранявайте на сухо място, без натиск върху лентата и чашките.

Безопасност и обслужване

Радиочестоти и максимална излъчена мощност (EIRP). Bluetooth BR/EDR: 2402-2480 MHz, 0,94 dBm. Bluetooth Low Energy: 2402-2480 MHz, 5,01 dBm. Максимални стойности по изпитване за устройството.

Безопасна употреба

• Пазете от течности, открит пламък, силни нагреватели и удари. Не използвайте повреден кабел или конектор.

• При разливане, необичайна миризма или силно нагряване прекратете употребата. Изключете USB, ако е безопасно, и потърсете сервиз.

• При подуване, деформация, изтичане или повреда на батерията прекратете използването и зареждането. Не я отваряйте, пробивайте, притискайте или сменяйте сами.

• Дръжте приемника, отделяемия микрофон и малките принадлежности далеч от малки деца - дребните части могат да бъдат погълнати.

• Преди почистване изключете кабела и безжичната работа. Използвайте мека суха кърпа или четка. Не пръскайте препарат директно и не потапяйте изделието.

• Изключвайте кабела, като държите конектора. Пазете го от опъване, притискане и силно прегъване.

Разделно събиране

Не изхвърляйте слушалките, приемника или вградената батерия с битовите отпадъци. Предайте устройството в подходящ пункт за електрическо и електронно оборудване с батерия. Не отваряйте корпуса за изваждането ѝ. За местен пункт се обърнете към общината или търговеца. Разделяйте опаковките по материал.

Производител, вносител и отговорно лице

Производител: SHENZHEN YINCHEN TECHNOLOGY CO., LTD.
No.33 Langbi Road, Bitou Village, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
info@akkogear.com.

Отговорно лице в ЕС: Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Dusseldorf, Germany.
Info@apex-ce.com | +49 211 86392011.

Вносител и обслужване в България: „Гейм Фактори“ ООД
Game Factory Ltd., ЕИК 203071054. Седалище: ул. „Славянска“ № 13, ет. 2, Варна 9000, България.
Обслужване: бул. „Сливница“ № 142, Варна 9000, България.
+359 888 613 196 | support@gaminggear.bg.

Продавачът отговаря за несъответствие, съществувало при доставянето и проявило се в рамките на две години, съгласно приложимия закон. Това ръководство не ограничава законовите Ви потребителски права. Рекламации: gaminggear.bg/warranty-policy.

Придружаваща ЕС декларация за съответствие
№ SYC-EU-DOC-2026-002. Пълната декларация на български и подписаният оригинал с приложение А са предоставени отделно: **AKKO_EU_Declaration_BG.pdf**.