

Инструкции за употреба и безопасност

GameSir G8+ MFi - кабелен мобилен контролер с USB-C

Поле	Данни
Марка	GameSir
Модел	G8+ MFi
EAN	6936685222991
Вариант	Сив
Тип продукт	Телескопичен кабелен мобилен геймърски контролер с вграден USB-C конектор
Съвместими устройства	iPhone, iPad и Android устройства с USB-C; дължина на устройството 125-215 mm

1. Предназначение

GameSir G8+ MFi е предназначен за управление на съвместими мобилни игри на iPhone, iPad и Android устройства чрез директна кабелна USB-C връзка. Контролерът е MFi сертифициран за съвместима употреба с iPhone и iPad и се захранва от свързаното устройство.

Важно преди поставяне на устройството

- Свалете дебел калъф, ако USB-C конекторът не може да влезе докрай.
- Разтягайте телескопичния механизъм плавно и не прилагайте странична сила върху подвижния USB-C конектор.
- Проверете дали устройството е фиксирано стабилно преди употреба.

2. Свързване и първа употреба

1. Подравнете USB-C порта на телефона или таблета с подвижния USB-C конектор на контролера.
2. Включете устройството докрай в конектора, без усукване.
3. Разтегнете контролера и поставете устройството между двете ръкохватки.
4. При успешно свързване контролерът се включва автоматично. Не е необходима отделна батерия.
5. Когато извадите устройството от USB-C конектора, контролерът се изключва автоматично.

3. Режими и светлинна индикация

Платформа / режим	Индикатор	Начин на включване
iOS - MFi режим	Бял	Избира се автоматично при свързване към съвместимо iOS/iPadOS устройство.
Android режим	Тъмносин	Избира се автоматично при свързване към съвместимо Android устройство.
G-Touch режим	Светлосин	Стартира се чрез GameSir App за поддържани Android игри.

4. Режим на готовност

- При около 10 минути бездействие, докато контролерът е свързан, той преминава в режим на готовност.
- За събуждане натиснете A, B, X, Y или Home.
- При някои Android телефони е необходимо да активирате OTG, за да се захрани и разпознае контролерът.

5. Основни функции и технически характеристики

Параметър	Стойност
Свързване	Вграден кабелен USB-C конектор
Захранване	От свързаното мобилно устройство; няма батерия
Съвместим диапазон на дължината	125-215 mm
Стикове	GameSir Hall Effect
Тригери	Hall Effect аналогови тригери
Hair Trigger	Да - активиране чрез M + LT или M + RT
Задни бутони	2 програмируеми / преназначаеми задни бутона
Вибрация	Два асиметрични вибрационни мотора
ABXY	Мембранни бутони; физически сменяемо разположение
D-pad	Тактилен превключвател
Аудио	3.5 mm жак за слушалки
Pass-through зареждане	Да; максимален вход 5 V / 3 A
Софтуер	GameSir App
Размери	229 x 106.8 x 54.2 mm
Нетно тегло	304 g

6. Hair Trigger

- Задръжте M и натиснете LT, за да превключите режима на левия тригер.
- Задръжте M и натиснете RT, за да превключите режима на десния тригер.
- Използвайте нормален аналогов режим, когато играта изисква плавно дозиране на тригерите. Използвайте Hair Trigger, когато е необходима кратка и бърза команда.

7. Физическо персонализиране

- Предният панел е магнитен и може да бъде свален внимателно.
- Разположението на ABXY бутоните може да се променя физически. Извършвайте промяната само при разкачено мобилно устройство.
- Капачките на стиковите могат да се сменят. Поставете ги право и без прекомерна сила.
- Преди игра проверете дали панелът, бутоните и капачките са поставени стабилно.

8. Аудио и pass-through зареждане

- За съвместими слушалки използвайте 3.5 mm аудио жака. Наличността на аудио функцията зависи от мобилното устройство, операционната система и играта.
- За да зареждате мобилното устройство по време на игра, свържете подходящ USB-C заряден кабел към порта за pass-through зареждане на контролера.
- Максималният официално посочен вход за pass-through зареждане е 5 V / 3 A.
- Не използвайте повреден кабел, разхлабен конектор или захранване извън поддържаните параметри.

9. GameSir App

- GameSir App се използва за поддържани настройки и G-Touch режим.
- Официално поддържаните функции включват актуализация на firmware, настройване на мъртви зони на стиковите и тригерите, регулиране на вибрацията и тест на бутоните.
- Използвайте само firmware, предназначен за G8+ MFi. Не инсталирайте firmware за G8 Plus или G8 Galileo.
- Не разкачвайте контролера по време на firmware актуализация.

10. Калибриране

Калибриране на стиковите и тригерите е необходимо само при реален проблем с отчитането. Използвайте процедурата за G8+ MFi от официалния GameSir tutorial/FAQ или наличната функция в GameSir App. Не използвайте комбинации за калибриране от G8 Plus, G8 Galileo или друг модел.

11. Отстраняване на проблеми

Проблем	Проверка и действие
Контролерът не се включва	Проверете дали USB-C конекторът е поставен докрай. Свалете каляфа. При Android активирайте OTG, ако устройството изисква това.
Android не разпознава контролера	Проверете OTG и USB настройките на телефона. При необходимост проверете USB debugging според производителя на телефона.
Стик или тригер отчита неправилно	Използвайте официалното калибриране за G8+ MFi. Не калибрирайте, ако няма реален проблем.
Pass-through зареждането не работи	Проверете зарядното устройство и кабела, съвместимостта на телефона и входа 5 V / 3 A.
Няма звук от 3.5 mm жака	Проверете дали конкретното мобилно устройство, режимът и приложението поддържат аудио през контролера.

12. Почистване и поддръжка

- Разкачете мобилното устройство и зарядния кабел преди почистване.
- Почиствайте корпуса с мека суха кърпа. При необходимост използвайте леко навлажнена кърпа и подсушете веднага.
- Не използвайте разтворители, абразивни препарати или почистващ спрей директно върху контролера.
- Пазете USB-C конекторите и 3.5 mm аудио жака от прах, течности и метални предмети.
- Не огъвайте подвижния USB-C конектор и не натоварвайте телескопичния механизъм странично.

13. Предупреждения за безопасност

- Използвайте контролера само по предназначение и със съвместими устройства.
- Не използвайте продукта в мокра среда и не допускайте течности в портовете или корпуса.
- Не излагайте на огън, прекомерна топлина, продължителна пряка слънчева светлина или силен удар.
- Не използвайте продукта при повреден корпус, конектор, кабел или необичайно нагряване.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте контролера самостоятелно.
- Пазете отделените малки части и опаковъчните материали далеч от малки деца.
- При продължителна игра правете редовни почивки. Прекратете употребата при болка, изтръпване или друг дискомфорт.

14. Съхранение и транспорт

- Съхранявайте на сухо и чисто място, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина.
- При транспорт предпазвайте контролера от натиск, удар и влага.
- Не оставяйте мобилно устройство в контролера при продължително съхранение.

15. Изхвърляне и рециклиране

Контролерът е електронно оборудване и не трябва да се изхвърля с несортираните битови отпадъци. Предайте го в подходящ пункт за разделно събиране съгласно местните изисквания. Продуктът няма вградена батерия.

16. Производител

Роля	Данни
Производител	Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. Room 1001 & 1003, No. 19, Yard 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, China
Електронен контакт	support@gamesir.com

17. EU Responsible Person

Поле	Данни
Наименование	SC ENIF PEGASUS SRL
Адрес	RADOVANU 7, 2Ap42 Bucuresti, Romania
Електронен контакт	dragutagss@gmail.com

18. Търговец и контакт за клиенти на GamingGear.bg

Поле	Данни
Юридическо лице	Гейм Фактори ООД
Търговско наименование	GamingGear.bg
Адрес	Сливница 142, Варна, България
Телефон	0888 613 196
Имейл	office@gaminggear.bg
Уебсайт	gaminggear.bg

Идентификация

GameSir G8+ MFi, сив вариант, EAN 6936685222991.

Версия 1.0 - 19.08.2026

Съхранявайте този документ за бъдещи справки.