

Инструкции за употреба и безопасност

ONIKUMA DM07 - геймърска мишка с три режима на свързване и RGB магнитна зарядна база

Поле	Данни
Марка	ONIKUMA
Модел / MPN	DM07
EAN	6972470564945
Вариант	Черен
Тип продукт	Безжична геймърска мишка с кабелен, безжичен и 2.4 GHz режим
Сензор	PAW3311
Интерфейс	USB Type-C

1. Основни характеристики

- Шест нива на чувствителност. Чрез официалния драйвер диапазонът може да се настройва от 50 до 24000 DPI.
- Честота на отчитане до 1000 Hz.
- RGB подсветка и RGB магнитна зарядна база.
- Три режима на свързване, означени от производителя като Wired, Wireless и 2.4G.
- Вградена акумулаторна батерия с капацитет 500 mAh.
- Работно напрежение DC 5 V и посочен работен ток до 50 mA.
- Безжичен обхват около 10 m при подходящи условия.
- Тегло 89 +/- 5 g.

Преди първа употреба
Проверете продукта, зарядната база и конекторите за видими повреди. Поставете мишката върху чиста и стабилна повърхност. При повреден корпус, порт или батерия не използвайте продукта.

2. Свързване и първоначална настройка

Режим	Как се използва	Бележка
Кабелен режим	Свържете мишката към съвместим USB порт чрез USB Type-C интерфейса и използвайте кабелния режим.	Кабелната връзка може да се използва и при зареждане.
2.4 GHz	Изберете 2.4 GHz режима и използвайте USB приемника на мишката със съвместим компютър.	За най-стабилна връзка избягвайте препятствия и силни радиосмущения.
Wireless	Изберете безжичния режим, означен от производителя като Wireless, и извършете свързването според маркировките и индикациите на продукта.	Официалната продуктова страница не публикува отделна процедура за сдвояване.

3. Съвместими системи

- Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP.
- Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11.

4. DPI, честота на отчитане и софтуер

- Мишката предлага шест нива на DPI. Производителят посочва настройваем диапазон от 50 до 24000 DPI чрез драйвера.
- Честотата на отчитане е до 1000 Hz.
- За допълнителна конфигурация използвайте само официалния ONIKUMA DM07 Gaming Mouse Setup от раздел Downloads на сайта на ONIKUMA.
- При проблем със софтуера първо изключете и свържете отново мишката, след което рестартирайте приложението.

Важно

Не използвайте драйвери или конфигурационни приложения от неофициални източници. Те могат да съдържат неподходящи настройки или зловреден софтуер.

5. Зареждане и батерия

- Мишката използва вградена акумулаторна батерия с капацитет 500 mAh.
- За зареждане може да се използва магнитната RGB зарядна база. Поставете мишката така, че зарядните контакти да прилягат правилно.
- USB Type-C интерфейсът работи при DC 5 V. Използвайте изправен USB източник и не прилагайте сила към конектора.
- Не покривайте продукта по време на зареждане и не го оставяйте върху меки повърхности, които задържат топлина.
- Прекратете употребата при подуване на батерията, теч, необичайна миризма, дим или силно нагряване.

6. Почистване и съхранение

- Изключете мишката и разкачете кабела преди почистване.
- Почиствайте корпуса с мека суха кърпа. Не използвайте разтворители, абразивни препарати или остри предмети.
- Поддържайте оптичния сензор, USB Type-C порта и зарядните контакти чисти и сухи.
- Съхранявайте на сухо и чисто място, далеч от пряка слънчева светлина, висока температура и силни магнитни полета.

7. Отстраняване на често срещани проблеми

Проблем	Проверка
Мишката не реагира	Проверете изборния режим, връзката към компютъра и заряда на батерията. При кабелен режим опитайте друг USB порт.
2.4 GHz връзката прекъсва	Намалете разстоянието до приемника и отстранете препятствия или други източници на радиосмущения.
Зарядната база не зарежда	Проверете дали контактните точки са чисти, сухи и правилно подравнени. Проверете USB захранването на базата.
Настройките на DPI не се прилагат	Проверете дали използвате официалния DM07 Gaming Mouse Setup и дали мишката е разпозната от системата.

8. Предупреждения за безопасност

- Използвайте мишката само по предназначение и със съвместими устройства и USB източници.
- Пазете продукта, зарядната база и USB конекторите от вода, влага, прах, огън и висока температура.
- Не използвайте продукта с мокри ръце или при повреден корпус, кабел, конектор, зарядна база или батерия.
- Не разглобявайте, не пробивайте, не притискайте и не модифицирайте мишката или вградената батерия.
- Не допускайте метални предмети да свързват зарядните контакти и не предизвиквайте късо съединение.
- При необичайно нагряване, миризма, дим, теч или деформация прекратете употребата и разкачете захранването, ако това може да стане безопасно.
- Не изхвърляйте продукта или вградената батерия с несортираните битови отпадъци. Предайте ги в подходящ пункт за разделно събиране.

9. Производител и икономически оператори

Роля	Данни
Производител	SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO., LTD beside Fulong Building 8 / Floor 9 Longhua, Shenzhen, Guangdong China exporta@oni-kuma.com
EU Responsible Person	INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65C 44-200 Rybnik Poland zgloszenia@innpro.pl safety@innpro.eu
Търговец и контакт за клиенти на GamingGear.bg	Гейм Фактори ООД - GamingGear.bg Сливница 142, Варна, България Телефон: 0888 613 196 Имейл: office@gaminggear.bg Уебсайт: gaminggear.bg

Идентификация на продукта
ONIKUMA DM07, MPN DM07, EAN 6972470564945, Black.