

Инструкции за употреба и безопасност

ONIKUMA GT805 - безжични геймърски слушалки с микрофон

Поле	Данни
Марка	ONIKUMA
Модел / MPN	GT805
EAN	6972470564556
Вариант	Black
Тип продукт	Геймърски слушалки с безжично и кабелно свързване

1. Основни характеристики

- Четири начина на свързване: 2.4 GHz през USB, 2.4 GHz през USB Type-C, безжична връзка и кабелна връзка.
- Безжична версия 5.4 и 2.4 GHz връзка с ниско закъснение.
- 50 mm говорители и виртуален съраунд звук.
- Вграден микрофон с намаляване на околния шум при разговор.
- RGB осветление с плавен градиентен ефект.
- Батерия 1000 mAh с приблизително до 60 часа възпроизвеждане според начина на употреба.
- Регулируема лента за глава и отделно управление на силата на звука.

Преди първа употреба

Преди да поставите слушалките, намалете силата на звука на свързаното устройство. Проверете слушалките, кабелите и конекторите за видими повреди. При повреден корпус, кабел, конектор или батерия не използвайте продукта.

2. Свързване и първоначална настройка

Изберете режима според устройството и наличния порт. Не насилвайте конектори и адаптери, ако не влизат свободно в съответния порт.

Режим	Начин на употреба
2.4 GHz - USB	Свържете 2.4 GHz USB приемника към съвместим USB порт. Включете слушалките и използвайте режима 2.4 GHz.
2.4 GHz - USB Type-C	Свържете Type-C варианта на 2.4 GHz приемника към съвместим USB Type-C порт и използвайте режима 2.4 GHz.
Безжична връзка	Активирайте безжичната функция на източника, включете слушалките в безжичен режим и изберете GT805 от списъка с налични устройства.
Кабелна връзка	Свържете слушалките чрез съвместимия аудио кабел към източника и настройте силата на звука на безопасно ниво.

3. Основна употреба

- Поставете слушалките така, че наушниците да прилягат удобно, без прекомерен натиск.
- Регулирайте лентата за глава според размера на главата.
- Настройвайте силата на звука постепенно. Избягвайте продължително слушане при висока сила на звука.
- Използвайте вградения микрофон за гласова комуникация. За най-добра разбираемост използвайте слушалките в среда без силен фонен шум.
- RGB осветлението е визуален ефект и не е необходимо за възпроизвеждането на звук.

Важно за слуха

Продължителното слушане при висока сила на звука може да увреди слуха. Започвайте с ниско ниво, увеличавайте само до необходимо комфортно ниво и правете редовни почивки при продължителна употреба.

4. Зареждане и батерия

- Зареждайте слушалките през USB-C порта с подходящ USB източник на захранване и изправен кабел.
- Капацитетът на вградената батерия е 1000 mAh.
- Ориентировъчното време за пълно зареждане е около 2 часа.
- Посоченото време за възпроизвеждане до около 60 часа е ориентировъчно и зависи от силата на звука, режима на връзка, RGB осветлението, температурата и състоянието на батерията.
- Не зареждайте продукта върху меки или леснозапалими повърхности и не покривайте слушалките по време на зареждане.

5. Почистване и съхранение

- Изключете слушалките и разкачете всички кабели преди почистване.
- Почиствайте с мека суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте разтворители, абразивни препарати или аерозоли.
- Не допускате течности в портовете, бутоните, говорителите или микрофона.
- Съхранявайте на сухо и чисто място, далеч от пряка слънчева светлина, силни източници на топлина и остри предмети.
- При продължително неизползване зареждайте батерията периодично и не оставяйте продукта продължително време напълно разреден.

6. Отстраняване на често срещани проблеми

Проблем	Проверка
Няма звук	Проверете избрания режим, връзката към източника, избраното аудио устройство и нивото на звука.
2.4 GHz връзката прекъсва	Преместете се по-близо до приемника, отстранете препятствия и опитайте друг USB порт.
Безжичната връзка не се установява	Изключете връзката към друго устройство, включете отново слушалките и повторете сдвояването от настройките на източника.
Не се зареждат	Проверете USB-C кабела, захранващия източник и порта. Прекратете зареждането при необичайно нагряване или миризма.

7. Предупреждения за безопасност

- Използвайте продукта само по предназначение и само със съвместими устройства и аксесоари.
- Пазете слушалките от вода, дъжд, висока влажност, конденз и разливи. Не използвайте с мокри ръце.
- Не излагайте продукта или батерията на огън, силна топлина, пряка слънчева светлина, пробиване, смачкване или силен удар.
- Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте слушалките или вградената батерия самостоятелно.
- Не използвайте повреден USB кабел, разхлабен конектор или деформиран порт.
- Прекратете употребата и зареждането при подуване, теч, дим, необичайна миризма, обезцветяване или силно нагриване.
- Не допускайте метални предмети или замърсявания в USB-C порта и другите конектори.
- Пазете малките аксесоари и опаковъчните материали далеч от малки деца.
- Безжичната връзка може да бъде повлияна от препятствия и други радиоустройства. При смущения увеличете разстоянието между устройствата или сменете използвания порт/позиция.

8. Изхвърляне и рециклиране

Продуктът съдържа електронни компоненти и вградена акумулаторна батерия. Не го изхвърляйте с несортираните битови отпадъци. Предайте слушалките и батерията в подходящ пункт за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване и батерии съгласно местните изисквания. Не изгаряйте и не повреждайте батерията.

9. Производител и икономически оператори

Роля	Данни
Производител	SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD beside Fulong Building 8 / Floor 9 Longhua Shenzhen, Guangdong China exporta@oni-kuma.com
EU Responsible Person	INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65C 44-200 Rybnik Poland zgloszenia@innpro.pl safety@innpro.eu
Търговец и контакт за клиенти на GamingGear.bg	Гейм Фактори ООД GamingGear.bg Сливница 142, Варна, България Телефон: 0888 613 196 Имейл: office@gaminggear.bg Уебсайт: gaminggear.bg