



www.cougargaming.com



# PURI MINI RGB

COMPACT 60% RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD

## Press FN key and specific keys with functional icon to activate settings or effects.

FN 鍵搭配其他帶有功能圖示的按鍵能啟用快捷功能。  
FN 鍵搭配其他帶有功能圖示的按鍵能啟用快捷功能。

### Reset Key 重置鍵 / 重置鍵

**FN + ESC** Press and hold the FN and ESC keys for 2 seconds, the white light will flash 3 times.  
長按ESC鍵2秒，閃爍3次白光後即回歸出廠設定。  
長按ESC鍵2秒，閃爍3次白光後即回歸出廠設定。

### Macro Recording 巨集錄製鍵 / 巨集录制键

**FN + TAB**

### Custom Profiles Keys 設定檔鍵 / 設定档键


**FN + Q / W / E** Switch and save 3 profiles through profile keys, including RGB effects and macros settings.  
3組自定義設定檔，可儲存巨集及燈光設定。  
3组自定义设定档，可储存巨集及灯光设定。

### Custom Lighting Options Keys 自定義燈光選項鍵 / 自定义灯光选项键

**FN + X / C / V / B / N / M**  
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

### Function Keys 功能鍵 / 功能键

**FN + ESC / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12**



### Win-Lock Key

**FN + WIN**

### Media Control Keys 多媒體鍵 / 多媒体键

**FN + D / F / G / < / > / ?**  
⏪ ⏩ ⏮ ⏭ ⏯



### Speed 燈效速度 / 灯效速度

**FN + X** 4 speed options  
4階速度，循環切換  
4阶速度，循环切换



### Direction 燈效方向 / 灯效方向

**FN + C** Only for the specific effects  
只有特定的燈效模式可以切換方向。  
只有特定的灯效模式可以切换方向。



### Colors 燈光顏色 / 灯光颜色

**FN + V** Rainbow→Red→Orange→Yellow→Green→Cyan→Blue→Purple→White  
彩色→紅→橙→黃→綠→青→藍→紫→白  
彩色→红→橙→黄→绿→青→蓝→紫→白



### Effects 燈效 / 灯效

**FN + B** 14 light effects 14組背光模式 / 14组背光模式



### Brightness 亮度 / 亮度

**FN + N / M**

5 brightness options  
5階亮度可調整 / 5阶亮度可调整

The light will flash 2 times when it is up to 100% brightness.  
切换到100%亮度時，如持續按壓燈光會閃爍2下提示已經最亮。  
切换到100%亮度时，如持续按压灯光会闪烁2下提示已经最亮。

## HOW TO RECORD MACRO ?

如何錄製巨集? / 如何录制巨集?



- Press FN and TAB key simultaneously to start recording.  
The keyboard will flash with white light to show that it's ready to record.
- Type in the keys you want to record.
- Press FN and TAB key simultaneously to stop the recording.  
The keyboard will quickly flash with white light to show that it has stopped recording.
- Press a key you want to save your macro.

- 同時按下Fn+TAB鍵，鍵盤將閃爍白燈，代表已開啟錄製模式。
- 依序點擊欲錄製的按鍵。
- 同時按下Fn+TAB鍵，鍵盤將快速閃爍白燈，即停止錄製模式。
- 點擊欲儲存巨集的按鍵，即完成巨集設定。

- 同时按下Fn+TAB键，键盘将闪烁白灯，代表已开启录制模式。
- 依序点击欲录制的按键。
- 同时按下Fn+TAB键，键盘将快速闪烁白灯，即停止录制模式。
- 点击欲储存巨集的按键，即完成巨集设定。

## 14 LIGHT EFFECTS 14組背光模式 / 14组背光模式

Auto Mode 自動 / 自动

| Rainbow<br>波浪             | Breathing<br>呼吸  | Color Cycle<br>霓虹 | Twinkle<br>繁星模式  |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                           |                  |                   |                  |
| Default<br>預設 / 预设        | <b>FN + B</b> x1 | <b>FN + B</b> x2  | <b>FN + B</b> x3 |
| Colors<br>燈光顏色<br>灯光颜色    | <b>FN + V</b>    | <b>FN + V</b>     | <b>FN + V</b>    |
| Direction<br>燈效方向<br>灯效方向 | <b>FN + C</b>    |                   |                  |

Auto Mode 自動 / 自动

Manual Mode 手動 / 手动

| Radar<br>雷達模式             | Static<br>恆亮 / 恒亮 | Ripple 1<br>漣漪 / 涟漪 | Wave<br>跑馬燈 / 跑马灯 | Reactive<br>觸發 / 触发 | Laser<br>雷射 / 激光 | Cross<br>十字       | Pulse<br>脈衝 / 脉冲  | Firework<br>煙火 / 烟火 | Ripple 2<br>漣漪 / 涟漪 |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                   |                     |                   |                     |                  |                   |                   |                     |                     |
| <b>FN + B</b> x4          | <b>FN + B</b> x5  | <b>FN + B</b> x6    | <b>FN + B</b> x7  | <b>FN + B</b> x8    | <b>FN + B</b> x9 | <b>FN + B</b> x10 | <b>FN + B</b> x11 | <b>FN + B</b> x12   | <b>FN + B</b> x13   |
| Colors<br>燈光顏色<br>灯光颜色    | <b>FN + V</b>     | <b>FN + V</b>       | <b>FN + V</b>     | <b>FN + V</b>       | <b>FN + V</b>    | <b>FN + V</b>     | <b>FN + V</b>     | <b>FN + V</b>       | <b>FN + V</b>       |
| Direction<br>燈效方向<br>灯效方向 | <b>FN + C</b>     |                     |                   | <b>FN + C</b>       | <b>FN + C</b>    |                   | <b>FN + C</b>     |                     |                     |

## ENGLISH

- Lube Switches for Smoother Tactile
- Magnetic Protective Cover
- Compact 60% Form Factor
- Gaskets & Sound Absorbing Foam
- Function Keys & Shortcuts
- RGB Lighting Effect
- New COUGAR PIX Software

## ESPAÑOL

- Interruptores lubricados para un tacto más suave
- Cubierta protectora magnética
- Formato compacto del 60 %
- Juntas y espuma absorbente de sonido
- Teclas de función y accesos directos
- Efectos de iluminación RGB
- Nuevo COUGAR PIX software

## RUSSIAN

- Переключатели Lube для более гладкой тактильной связи
- Магнитная защитная крышка
- Компактный форм-фактор 60%
- Прокладки и звукопоглощающая пена
- Функциональные клавиши и сочетания клавиш
- Эффекты RGB-подсветки
- Новый COUGAR PIX программного обеспечения

## 한국어

- 부드러운 촉감을 위한 윤활 스위치
- 자석이 부착된 보호 커버
- 콤팩트한 60% 키보드 외형
- 개스킷 & 흡음 폼 디자인
- 기능 키(Function Key) 및 다양한 단축키
- RGB 조명 효과
- 새로운 쿨거 PIX 소프트웨어

## 簡中

- 潤軸按鍵手感更滑順
- 磁吸式保護蓋設計
- 精簡緊湊的 60% 鍵盤配置
- 緩衝墊片與吸音泡棉設計
- 自訂功能鍵與多種快捷鍵
- RGB 背光效果
- 全新 COUGAR PIX 軟件

## PORTUGUÊS

- Switches lubrificados para um toque suave
- Capa Protetora Magnética
- Formato compacto de 60%
- Vedação e espuma para redução de ruído
- Teclas de função e atalhos
- Efeitos de iluminação RGB
- Novo COUGAR PIX Programas

## DEUTSCH

- Schmierschalter für glattere Haptik
- Magnetische Schutzhülle
- Kompakter Formfaktor von 60 %
- Dichtungen und schallabsorbierender Schaumstoff
- Funktionstasten und Shortcuts
- RGB-Lichteffekte
- Neues COUGAR PIX Software

## FRANÇAIS

- Commutateurs de lubrification pour un toucher plus fluide
- Housse de protection magnétique
- Format compact à 60 %
- Joints et mousse insonorisante
- Touches de fonction et raccourcis
- Effets d'éclairage RVB
- Nouveau COUGAR PIX Logiciel

## 日本語

- 滑らかな軽いキータッチ
- マグネット付き保護カバー付属
- 60%キーボードで省スペース
- ガスケットや吸音フォームを入れて上質な打鍵音を演出
- ファンクションキーとショートカットキー
- RGBバックライト搭載
- COUGAR PIXソフトウェアに対応

## 繁中

- 潤軸按鍵手感更滑順
- 磁吸式保護蓋設計
- 精簡緊湊的 60% 鍵盤配置
- 緩衝墊片與吸音泡棉設計
- 自訂功能鍵與多種快捷鍵
- RGB 背光效果
- 全新 COUGAR PIX 軟體

## KEYSWITCHES 按鍵 / 按键

| MECHANICAL SWITCH<br>機械軸 / 机械轴 | MECHANICAL SWITCH – RED<br>機械紅軸 / 机械红轴           | MECHANICAL SWITCH – BLUE<br>機械青軸 / 机械青轴               |
|--------------------------------|--|---|
| FEATURE<br>特點 / 特点             | Smooth, Soft and Silent<br>柔軟滑順、安靜舒適 / 柔软滑顺、安静舒适 | Clicky, Tactile and Distinct<br>清脆響亮、節奏強烈 / 清脆响亮、节奏强烈 |
| OPERATING FORCE<br>觸發力道 / 触发力道 | 45g  | 60g   |
| ACTUATION POINT<br>觸發點 / 触发点   | 2 mm   | 2.3 mm  |
| TRAVEL DISTANCE<br>行程距離 / 行程距离 | 4 mm   | 4 mm  |

## SPECIFICATIONS 規格 / 规格

|  |   |
|--|---|
| PRODUCT NAME<br>產品名稱 / 产品名称              | COUGAR PURI MINI RGB Gaming Keyboard / 電競鍵盤 / 电竞键盘              |
| SWITCHES<br>按鍵 / 按键                      | Mechanical / 機械式  |
| LUBE SWITCHES<br>潤軸 / 润轴                 | Yes   |
| ANTI-GHOSTING KEYS<br>防鬼鍵 / 防鬼键          | N-Key Rollover / 全鍵防鬼鍵 / 全键防鬼键                                  |
| MAGNETIC PROTECTIVE COVER<br>磁吸護蓋 / 磁吸护盖 | Yes   |
| SOUND ABSORBING FOAM<br>吸音棉              | 2 layers  |
| ON-BOARD MEMORY<br>板載內存 / 板载内存           | 3 Profiles (Lighting & Macro) / 3個配置文件 (燈光和巨集) / 3个配置文件 (灯光和巨集) |

## GLOBAL WARRANTY POLICY 全球保固條款 / 全球保固政策

### WARRANTY PERIODS OF COUGAR GAMING DEVICES

Product : COUGAR PURI MINI RGB Gaming Keyboard

Warranty : Please refer to our official website. ( <https://cougargaming.com/us/support/warranty/> )

保固政策：中国地区购买，请参考中国地区官方网站。( <http://cougargaming.com.cn/support/warranty/> )

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law.

These rights may vary.

#### WARRANTY AGREEMENT

- If the product has defects in material or manufacture, COUGAR will provide product repair and replacement service within the warranty period.
  - Our warranty service is based on the date of the invoice or warranty card (must be affixed with the store stamp).
- If you lose the aforementioned evidence, we will apply the original shipping date of the product as the beginning date of warranty period. The shipping date will be identified by the product serial number(S/N).

### LEGAL NOTICES

This manual was created by Compucase Enterprise and may not be completely or partially copied, passed on, distributed or stored without written consent by Compucase Enterprise. COUGAR® is a registered brand of Compucase Enterprise Other product and company names mentioned in this documentation may be brands or trademarks of their respective owners. Compucase Enterprise reserves the right to make changes concerning the contents of the manual and the technical data of the product without previous announcement.

### CONDITIONS WHERE FREE MAINTENANCE IS NOT PROVIDED

- Any fault or damage caused by natural disasters (including storm, fire, flood, thunder, earthquake, etc).
- Any fault or damage caused by accidental factors and man-made reasons (including hit, scrape, crash, moving,compression, stain, corrosion, use of incurred on unsuitable voltage, computer virus, riot, misuse, malicious damage, etc).
- Use in an improper operating environment (including high temperature, high humidity, water inflow, etc).
- Inability to provide the product warranty card, purchase receipt or invoice to prove the product is still within the warranty period and the shipping date of the product is out of warranty.
- The warranty card or product serial number has been altered or its number is hard to identify.
- The warranty period has expired.
- Any fault or damage caused by non-compliance with regulations stated on the user manual or improper, rough and careless treatment.
- Any fault or damage caused by use of parts not certified by COUGAR original manufacturer.
- The problem is caused by improper repair or adjustment by the buyer or any manufacturer without authorization from COUGAR.
- The product is not acquired from an authorized distributor of the company or is acquired from illicit sources.
- Paper carton, instruction and other accessories are not warranted.

## PACKAGE CONTAINS 包裝內容 / 包装内容

|                                      |
|--------------------------------------|
| COUGAR PURI MINI RGB Gaming Keyboard |
| Magnetic Protective Cover            |
| USB Type-C Cable                     |
| User Manual                          |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| BACKLIGHT<br>背光 / 背光    | 14 light effects / 14組背光模式 / 14组背光模式          |
| SOFTWARE<br>軟體 / 软件     | COUGAR PIX                                    |
| INTERFACE<br>接口         | USB plug / USB Type-C                         |
| CABLE LENGTH<br>線長 / 线长 | 1.8m  |
| WEIGHT<br>重量            | 620g  |
| DIMENSION<br>尺寸         | 295 x 121 x 38.4 (mm) / 11.6 x 4.8 x 1.5 (in) |

 **The above specifications may vary by country or region.** / 上述規格可能因國家或地區而異 / 上述规格可能因国家或地区而异

### DISCLAIMERS

- COUGAR product is not authorized for use as critical components in life support device or for incorrect application software or malfunction of the product.
- COUGAR is not liable for the death or damage of person or loss of property when product is using as, including but not limited to, medical equipment, military equipment, traffic equipment and disaster prevention system.
- COUGAR's warranty liability is limited to repair, replacement.
- COUGAR is not liable for any damages, expenses, lost data, lost revenues, lost savings, lost profits, or any incidental or consequential damages due to using defect product of COUGAR.If you have any question about the warranty, please feel free to contact us.Customer support: [service@cougargaming.com](mailto:service@cougargaming.com)

### БЪЛГАРИЯ

- Подробни инструкции за употреба изгледете от: <https://cougargaming.com/bg>



България QR код

## MANUFACTURER CONTACT

COUGAR USA Technical Service  
Tel: (833) 256-3778  
Mail: [rma@compucaseusa.com](mailto:rma@compucaseusa.com)  
<https://cougargaming.com/support/contact/upload/>

Compucase Enterprise Co.,Ltd.  
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan, Taiwan  
Tel:+886-6-356-0606

More information you will find at [cougargaming.com](http://cougargaming.com)

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>تعليمات التركيب و الأمان:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• يُنصح بعد البناء دون تغيير وضعية البدين لساعات طويلة.</li><li>• لا تستخدم لوحة المفاتيح على الأرض، وذا رعبك استندهما على المكتب.</li><li>• التزم بالوضعية الصحيحة و المريحة عند استخدام لوحة المفاتيح.</li><li>• يجب التأكد من توصيل كافة التوصيلات بالشكل الصحيح.</li><li>• احفظ الجهاز بعيداً عن مصادر المياه و الرطوبة.</li><li>• افصل التيار الكهربائي فوراً في حالة الاشتباه بوجود التماس.</li><li>• تأكد بأن مصدر الطاقة لديك مناسب لما يحتاجه هذا الجهاز.</li></ul> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|



Compucase Enterprise Co.,Ltd. All rights reserved. Made in China