

OfficePal M25W

ЧЕРЕН | EAN 4044951039647

Инструкции за употреба

Запазете документа за справка. Прочетете указанията за безопасност преди първата употреба.

01 / Подготовка и свързване

Подготовка. Отстранете защитното фолио от плъзгачите, ако има такова. Извадете USB приемника от отделението в долната част на мишката. Използвайте чиста, равна повърхност или пад.

Безжично. Поставете включения USB nano приемник в USB порт на компютъра. Включете мишката чрез превключвателя On/Off отдолу. Изчакайте системата да разпознае устройството. Връзката е 2.4 GHz чрез приемника; не се извършва Bluetooth свързване.

С кабел. Свържете USB-C конектора към мишката, а другия USB-C конектор към съвместим порт на компютъра. За USB-A използвайте включения адаптер. Кабелът пренася данни и позволява работа на мишката по време на зареждане.

02 / Бутони и чувствителност

Левият и десният бутон изпълняват стандартните действия. Колелцето служи за превъртане и натискане като среден бутон. Двата странични бутона обичайно изпълняват „Назад“ и „Напред“, според приложението.

Бутонът DPI е отгоре, зад колелцето. С него избирате между 400 / 1600 / 2400 / 4000 DPI. LED индикаторът показва избраното ниво. По-високата стойност движи курсора по-бързо при едно и също движение на ръката.

03 / Зареждане

За зареждане използвайте включения USB кабел и USB-A порт на компютъра, като поставите USB-A адаптера. Това е указаният в ръководството начин за зареждане. Не оставяйте батерията напълно разредена при продължително съхранение. Реалното време на работа зависи от настройките и употребата.

Технически данни

OfficePal M25W Black | 4044951039647

Цвят / свързване	Черен; USB кабел и 2.4 GHz USB приемник
Сензор	Оптичен, PixArt PAW3104DB
DPI нива	400 / 1600 / 2400 / 4000
Честота на отчитане	До 1000 Hz
Скорост / ускорение	45 IPS / 15 g
Lift-off distance	1 - 2 mm
Кадри на сензора	4000 FPS
Осветление	RGB; LED индикатор за DPI
Бутони / превключватели	6; Huano; минимум 30 млн. натискания
Плъзгачи	3, PTFE
Размери (Д x Ш x В)	106 x 73 x 37 mm
Тегло без кабел	69 g с приемника / 67 g без него
Батерия	Литиево-йонна, 500 mAh; до 50 часа
Кабел	180 cm, текстилна оплетка; USB-C към USB-C, с USB-A адаптер
Обхват	До 10 m
Радиочестотен диапазон	2.402 - 2.480 GHz
Излъчвана мощност (EIRP)	< 0 dBm
Операционна система	Windows

Съдържание на комплекта

Мишка OfficePal M25W Black; USB nano приемник; USB кабел за данни и зареждане; допълнителен комплект плъзгачи; USB-A адаптер към кабела.

Безопасност и поддръжка

04 / Грижа за устройството

Използвайте в сухо помещение. Пазете от течности, нагряване, пряко слънце и удари. Почиствайте с мека суха кърпа след изключване и откачане на кабела. Не вкарвайте предмети в отворите. Дръжте малките части и кабела далеч от деца. Правете почивки и поддържайте удобна позиция на китката.

Не отваряйте и не сменяйте вградената батерия самостоятелно. При подуване, необичайно нагряване или повреда прекратете употребата и зареждането и потърсете сервиз. Изключвайте USB кабела при гръмотевична буря или продължително неизползване.

05 / При проблем

Няма движение на курсора	Проверете захранването, заряда и USB връзката. Опитайте друг порт и работа с кабел.
Безжичната връзка прекъсва	Приближете приемника, отстранете метални прегради и го отдалечете от източници на радиосмущения. Заредете батерията.
Курсорът прескача	Проверете сензора за прах и опитайте с пад. Намалете DPI, ако движението е прекалено бързо.
Проблемът остава	Пробвайте на друг компютър. Свържете се с GamingGear.bg с описание и документ за покупка.

Предайте устройството с вградената батерия в пункт за електронни отпадъци. Не изхвърляйте с битовия отпадък и не демонтирайте батерията за тази цел.

06 / Дистрибутор за България и сервиз

Гейм Фактори ООД / GamingGear.bg

България, 9000 Варна, бул. „Сливница“ № 142

+359 888 613 196 • sales@gaminggear.bg • gaminggear.bg

07 / Производител / отговорно лице в ЕС

Sharkoon Technologies GmbH

Grüninger Weg 48, 35415 Pohlheim, Германия

+49 6403 96814 0 • support@sharkoon.com • en.sharkoon.com